

Camera MC-300 mirror



Gebruiksaanwijzing NL User instructions EN Bedienungsanleitung DE Mode d'emploi FR Instrucciones de uso ES Istruzioni per l'uso IT Betjeningsvejledning DK Bruksanvisning SE Bruksanvisning NO

SMART ADVENTURE

CAMERA MC-200 SINGLE

NEDERLANDS

Voorzorgsmaatregelen, opslag en bewaren

- 1. Stel de monitor niet bloot aan overmatige hitte of kou. De opslagtemperatuur van dit product is -30 ~+75°C en de bedrijfstemperatuur is -20 ~+60°C . De luchtvochtigheid is Rh90%.
- 2. Prik of kras niet in dit apparaat en gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
- 3. Plaats kabels niet op plaatsen waar ze bekneld kunnen raken of waar op getrapt kan worden.
- 4. Laat ten minste 2" ruimte tussen de monitor en muren, kasten of andere objecten om voldoende luchtcirculatie rond het apparaat mogelijk te maken.
- 5. De monitor is niet waterdicht.

Voorzorgsmaatregelen, Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik

- 1. Het apparaat kan worden gevoed door een 12 of 24 volt autoaccu of het elektrische systeem van een voertuig.
- 2. Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten en let op de juiste polariteit. Verkeerde aansluitingen kunnen de monitor beschadigen. Koppel de voedingskabels los als u ze niet gebruikt.

14/		•	
wa	arsc	านพท	na!
	a. 00.		

De monitor staat onder hoogspanning. De behuizing moet door professionals worden geopend. Bekijk de video niet tijdens het rijden, tenzij je het scherm van de achteruitkijkcamera in de gaten houdt.

Speciale kennisgeving!

Soms vertoont het LCD-scherm lichte of donkere vlekken. Dit is een veel voorkomend verschijnsel bij actieve matrix displaytechnologie en duidt niet noodzakelijk op een defect of storing. Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. Schakel in geval van een probleem de monitor onmiddellijk uit en neem contact op met ons bedrijf of een erkende dealer. De monitor is een complex apparaat. Elke demontage of wijziging kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

Onderhoud

- 1. Ontkoppel alle kabels van de monitor voordat u deze schoonmaakt.
- 2. Gebruik een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel en veeg het apparaat af met een vochtige, zachte doek. Gebruik nooit sterke oplosmiddelen zoals thinner of wasbenzine, omdat deze de afwerking van het apparaat kunnen beschadigen.



Dit symbool is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die hoog genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken voor personen te vormen.

Dit symbool is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de

onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat.

aanwezigheid van belangrijke bedienings- en

Dit symbool is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur.

	CAUTION			
14	RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	$\angle! $		
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,				
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).				

LET OP

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd in deze handleiding kunnen de garantie doen vervallen en dure reparaties vereisen.

Verklaring van conformiteit

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
- 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een te lage werking veroorzaken.

Producteigenschappen

- 1. TFT LCD-monitor met brede kijkhoek en hoge resolutie.
- 2. Beeld kan worden aangepast voor horizontaal, verticaal, spiegelen en normaal kijken.
- 3. Keuze uit 12 talen voor bediening door de gebruiker.
- 4. Spiegel en normale schakelaar beschikbaar.
- 5. Afstandsbediening met volledige functie.
- 6. Meerdere videoformaten beschikbaar: AUTO
- 7. Tot 2 AV-ingangen. Schakelt automatisch naar cameraweergave achteraan.
- 8. Voeding: 12~24V.
- 9. Ingebouwde luidspreker.

Technische specificaties

Monitor

7" kleurenmonitor. Audio-uitgang: ≤8.64W Voeding: 12~24V Video-ingangen: 2-CH ingangen Type: 16:9 Breedbeeldscherm Resolutie digitaal scherm: 1024*600 Kleursysteem: AUTO Achtergeleider: Ja Schakelaar MIRROR/NORMAL: Ja Omgekeerde trekker: Automatisch

Toets-/bedieningsbeschrijvingen

CAMERA

TV-systeem: NTSC/PAL Effectieve pixels: 1920(H)*1080(V) Synchroniseren. Systeem: Intern IR LED Aantal: 18PCS Scansysteem: Interlace Lens: 2,8 mm Lenshoek: H:106° V:55° D:120° Bedrijfstemperatuur: -20°C - 70°C , RH 95% MAX Opslagtemperatuur: -30°C - 80°C , RH 95% MAX



FUNCTIE	KNOP	AANPASSING	FUNCTIE
AAN/UIT	ი		
Videoselectie	V1/V2	Cam 1 / Cam 2	Kanaal schakelen
Menu	М	Menu	Schakelen tussen menu's met één toets
Helderheid	Druk 1x op M (Menu)	▲ en▼ om te controleren	Ga naar het menu, je zou het moeten kunnen aanpassen (0-40, standaard 20) en de parameters opslaan wanneer je afsluit.
Contrast	Druk 2x op M (Menu)	▲ en▼ om te controleren	
Kleur	Druk 3x op M (Menu)	▲ en▼ om te controleren	
Taal	Druk 4x op M (Menu)	▲ en▼ om	Selecteer taal
Liniaal	Druk op 5x M (Menu)	▲ en▼ om	ON: de liniaal weergeven. OFF: de liniaal niet weergeven.
Draaien	Druk 6x op M (Menu)	▲ en ▼ om	De spiegelomkeermodus van een enkel kanaal aanpassen, parameters opslaan na afsluiten
Reset	Druk op 7x M (Menu)	▲ en▼ om te controleren	Helderheid, contrast, chroma terugzetten naar standaard (20)

VCOM	Druk op 8x M (Menu)	▲ en▼ om te controleren	Standaard: 20

Menu-opties Beeldinstellingen



- 1. Druk op de knop MENU om het menu te openen, u ziet het pictogram dat standaard in het groen is geselecteerd.
- 2. Druk nogmaals op de knop MENU om te bevestigen en de beeldinstelling te openen zoals links afgebeeld.
- 3. Druk op + om Camera 1 of Camera 2 te selecteren en druk dan op de knop MENU om te bevestigen.
- 4. Druk nogmaals op + om het onderstaande submenu te openen, het wordt groen.
- Druk op de knop MENU om te bevestigen en druk dan op of + om de waarde aan te passen. Nadat de waarde goed is aangepast, drukt u nogmaals op de knop MENU om de aanpassing te bevestigen.
- 6. Druk vervolgens op de knop + om naar Brightness of andere submenu's te gaan om de waarde aan te passen. Herhaal stap 4 en 5. Wanneer alle instellingen gedaan zijn, druk je op MODE om af te sluiten en terug te keren naar het hoofdmenu.
- 7. 6^e optie is voor het instellen van het spiegelbeeld/niet-spiegelbeeld.

Instellingen parkeerlijn



- 1. Druk op de knop MENU om het menu te openen, druk dan op de knop + om naar het menu Parkeerlijn te gaan, druk op de knop MENU om te bevestigen en het menu voor het instellen van de parkeerlijn te openen, zoals links afgebeeld.
- 2. Druk op de + of toets om Camera 1 of Camera 2 te selecteren, druk op de MENU toets om te bevestigen. Druk op + om naar M(meters) of ft(feet) te gaan, druk op MENU om te bevestigen.
- 3. Druk op + of om ON (AAN) te selecteren en druk dan op MENU om in te stellen als ON/OFF (AAN/UIT). Druk op + of om te selecteren en druk dan op MENU om te bevestigen. Druk vervolgens op + of om de parkeerlijn horizontaal te verschuiven. Druk op de knop MENU om de instelling te bevestigen.
- Druk op + om naar, te gaan en druk dan op de knop MENU om te bevestigen om te selecteren. Druk vervolgens op + of - om de parkeerlijn verticaal te verplaatsen. Druk op de knop MENU om de instelling te bevestigen.
- Druk op + om naar, te gaan en druk dan op de MENU-toets om te bevestigen om te selecteren. Druk vervolgens op + of - om de parkeerlijn horizontaal te verplaatsen. Druk op de MENU-toets om de instelling te bevestigen.
- 6. Druk op + om naar , te gaan en druk dan op de MENU-toets om te bevestigen om te selecteren. Druk vervolgens op + of om het nummer dat u wilt aanpassen te verplaatsen. Druk op MENU om de selectie te bevestigen en druk dan op + of om te verhogen of te verlagen.
- 7. Wanneer uw instelling voltooid is, drukt u op MODE om af te sluiten en terug te keren naar het hoofdmenu. Als de parkeerlijn is ingesteld op AAN, sluit dan ook de triggerdraad aan op de positieve + van het achterlicht. Wanneer je de auto in zijn achteruit zet, zal de monitor de parkeerlijn tonen. Op dit moment zullen alle knoppen niet werken. Na het achteruitrijden zullen de knoppen werken.

Taalinstellingen



Druk op de knop MENU om het menu Language te openen, druk dan op de knop + om naar het menu te gaan, druk dan op de knop MENU om te bevestigen en het submenu te openen. Druk op + of - om de gewenste taal te selecteren en druk dan op MENU om te bevestigen. Druk op MODE om af te sluiten.

Instellingen achtergrondverlichting



Druk op de knop MENU om het menu Becklight te openen, druk dan op de knop + om naar het menu te gaan, druk dan op de knop MENU om te bevestigen en het submenu te openen. Druk op + of - om de gewenste taal te selecteren en druk dan op MENU om te bevestigen. Druk op MODE om af te sluiten.

Systeeminstellingen



- 1. Druk op de knop MENU om het menu te openen, druk vervolgens op de knop + om naar het menu te gaan en druk nogmaals op de knop MENU om te bevestigen.
- Druk op + om naar, te gaan en druk dan op MENU om te bevestigen om de triggervertragingstijd in te stellen. Druk vervolgens op + of - om te selecteren of om de tijd in te stellen voor camera 1 of camera 2. Druk vervolgens op MENU om te bevestigen en druk op + of - om het getal te verhogen of te verlagen. Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op MODE om af te sluiten.
- 3. Druk op + om naar te gaan en druk op MENU te bevestigen. om het automatisch scannen/cyclen tussen camera 1 en camera 2 in te stellen. Druk dan op + of om de of om de tijd in te stellen voor camera 1 of camera 2, druk dan op MENU om te bevestigen, druk op + of om het getal te verhogen of te verlagen. Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op MODE om af te sluiten. Als u het automatisch scannen/cyclen wilt starten, verlaat dan alle menu's en druk ongeveer 5 seconden op de MENU knop, het zal automatisch scannen tussen 2 camera's starten. tussen 2 camera's. Druk op MODE om te annuleren.
- 4. Druk op + om naar te gaan. Druk vervolgens op MENU om het beeld te roteren. Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op MODE om af te sluiten.
- 5. Druk op + om naar Alles resetten te gaan.

Afstandsbediening



- 1. Video Selecteren Schakelt tussen alle camera's die op de monitor zijn aangesloten.
- 2. Omlaag Volume, helderheid, contrast, taal, rotatie enz. aanpassen.
- 3. Modusselectie Selecteer helderheidsmodus
- 4. Aan/uit
- 5. Verhoogknop Hiermee pas je het volume, de helderheid, het contrast, de taal, de rotatie enzovoort aan.
- 6. Menu Toegang tot helderheid, contrast, taal, rotatie, enz.

Batterijen van de afstandsbediening vervangen



Pull out

Push

Let op!
 Richt de afstandsbediening op het infraroodvenster op de monitor om deze te bedienen. Haal de afstandsbediening nooit uit elkaar, laat hem niet vallen en maak hem nooit nat. Druk de bedieningsknoppen stevig in. Wacht 2 seconden tot het beeld verandert.

Basisbediening



Zwart: Aarde

Rood: ACC (voeding via autosleutel) DC 12~24V Groen: Trekker Cam 1 - Achteruitrijlicht voeding positief DC12~24V. Wit: Trekker Cam 2 - Achteruitrijlicht voeding positief DC12~24V.

Problemen oplossen

De hieronder beschreven symptomen duiden niet noodzakelijkerwijs op een defect in het display. Controleer de volgende punten voordat u om service vraagt.

Symptoom	Mogelijke oorzaken/oplossing
Geen beeld. Geen geluid	Verkeerde aansluiting van de autoadapter. Gebruik van een niet-geautoriseerde
	voeding. De stroomschakelaar staat op OFF.
Geen foto	Controleer of de sluitkabel correct is aangesloten.
Geen geluid	Controleer of de lockkabel correct is aangesloten of dat het volume te laag is
	ingesteld.
Donker beeld	Controleer of de helderheid en het contrast correct zijn ingesteld; controleer of de
	omgevingstemperatuur niet te laag is.
Geen kleur	Pas de kleurinstellingen aan.
Ondersteboven of zijwaarts	Gebruik de knop MENU-ROTATION van de afstandsbediening om de juiste
Omgekeerde afbeelding	oriëntatie in te stellen.
Geen omkeerfunctie (d.w.z.	Controleer op losse draden (zwart/rood/groen).
afbeelding)	

ENGLISH

Precautions, Storage and keeping

- 1. Do not expose the monitor to excessive heat or cold. The storage temperature of this product is -30 ~+75°C and the operating temperature is -20 ~+60°C. The humidity is Rh90%.
- 2. Do not puncture, scratch or use abrasive cleaning materials on this unit.
- 3. Do not place cables where they can be pinched or stepped on.
- 4. Allow at least 2" clearance between the monitor and walls, cabinets or other objects to allow adequate air circulation around the unit.
- 5. The monitor is not waterproof.

Precautions, Operating Precautions

- 1. The unit can be powered by a 12 or 24 volt automotive battery or vehicle electrical system.
- 2. Ensure that all cables are connected correctly, observing the correct polarity. Incorrect connections may damage the monitor. Disconnect power cables when not in use.

\triangle	Warning!
	High voltage is present within the monitor. The opening of the case should be by professionals.
	Do not watch the video while driving unless you are monitoring the rear view camera display

Special notice!

Occasionally, the LCD screen may show some bright or dark spots. This is a very common phenomenon in active matrix display technology and doesn't necessarily indicate a defect or malfunction. Never attempt to repair this unit yourself. In the event of a problem, immediately turn off the monitor and contact our company or an authorized dealer. The monitor is a complex piece of equipment. Any disassembly or modification may cause damage and void the warranty.

Maintenance

- 1. Disconnect all cables from the monitor before cleaning.
- 2. Use a mild household detergent and wipe the unit with a damp, soft cloth. Never use strong solvents such as thinner or benzene as they may damage the finish of the unit.



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

CAUTION

This symbol is intended to alert the user to the need to dispose of electrical and electronic equipment.

CAUTION

Please note that any changes or modifications not expressly approved in this manual may invalidate your warranty and require costly repairs.

Declaration of conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause under sired operation.

Product Features

- 1. TFT LCD monitor with wide viewing angle and high resolution display.
- 2. Image can be adjusted for horizontal, vertical, mirror and normal viewing.
- 3. Choice of 12 languages for user operation.
- 4. Mirror and Normal switch available.
- 5. Full function remote control.
- 6. Multiple video formats available: AUTO
- 7. Up to 2 AV inputs. Automatically switches to rear camera view.
- 8. Power Supply: 12~24V.
- 9. Built-in speaker.

Technical Specifications Monitor

Key/Control descriptions

7" colour monitor. Audio output: ≤8.64W Power supply: 12~24V Video inputs: 2-CH inputs Type: 16:9 Wide Screen Digital Screen Resolution: 1024*600 Colour system: AUTO Rear Guide: Yes MIRROR/NORMAL Switch: Yes Reverse Trigger: Automatic

CAMERA

TV system: NTSC/PAL Effective pixels: 1920(H)*1080(V) Sync. System: Internal IR LED Qty: 18PCS Scanning system: Interlace Lens: 2.8mm Lens angle: H:106° V:55° D:120° Operating temperature: -20°C- 70°C, RH 95% MAX Storage temperature : -30°C- 80°C, RH 95% MAX



FUNCTION	BUTTON	ADJUSTMENT	FUNCTION
ON/OFF	9		
Video selection	V1/V2	Cam 1 / Cam 2	Channel switching
Menu	M	Menu	Single key cycle menu switching
Brightness	Press 1x M (Menu)	▲ and ▼ to control	Enter the menu, you should be able
Contrast	Press 2x M (Menu)	▲ and ▼ to control	to adjust (0-40, default 20) and save
Color	Press 3x M (Menu)	▲ and ▼ to control	
Language	Press 4x M (Menu)	▲ and ▼ to select	Select language
Ruler	Press 5x M (Menu)	▲ and ▼ to select	ON: display the ruler. OFF: do not display the ruler.
Rotate	Press 6x M (Menu)	▲ and ▼ to select	Adjust the mirror flip mode of a single channel, save parameters after exiting
Reset	Press 7x M (Menu)	▲ and ▼ to control	Reset brightness, contrast, chroma, to default (20)
VCOM	Press 8x M (Menu)	▲ and ▼ to control	Default: 20

Menu options Image settings



- 1. Press the MENU button to enter the menu, you will see the icon selected in green by default.
- 2. Press MENU button again to confirm to enter picture setting as shown on the left.
- 3. Press + to select Camera 1 or Camera 2, then press MENU button to confirm.
- 4. Press + again to enter the submenu below, it will turn green.
- 5. Press MENU button to confirm, then press or + to adjust the value. After the value is well adjusted, press MENU button again to confirm the adjustment.
- 6. Then press + button to enter Brightness or other submenus to adjust the value. Repeat from step 4 to step 5. When all the settings are done, press MODE to exit to return to the main menu.
- 7. 6th option is for setting the mirror/non-mirror image.

Parking line settings



- Press MENU button to enter menu, then press + button to move to Parking Line menu, press MENU button to confirm and enter Parking Line setting menu as shown on the left.
- 2. Press + or key to select Camera 1 or Camera 2, press MENU key to confirm. Press + to move to M(meters) or ft(feet), press MENU to confirm.
- Press + or to select ON, then press MENU button to set as ON/OFF. Press + or to select, then press MENU to confirm. Then press + or - to move the parking line horizontally. Press the MENU button to confirm the setting.
- 4. Press + to move to , then press MENU button to confirm to select. Then press + or to move the parking line vertically. Press the MENU button to confirm the setting.
- 5. Press + to move to , then press MENU key to confirm to select. Then press + or to move the parking line horizontally. Press the MENU button to confirm the setting.
- 6. Press + to move to , then press MENU key to confirm to select. Then press + or to move the number you want to adjust. Press MENU to confirm the selection, then press + or to increase or decrease.
- 7. When your setting is complete, press MODE to exit and return to the main menu. If the parking line is set to ON, please also connect the trigger wire to the positive + of the rear light power. When you put the car in reverse, the monitor will show the parking line. At this moment all buttons will not work. After reversing the buttons will work.

Language settings



Press the MENU button to enter the menu Hanguage, then press the + button to move to the menu, then press the MENU button to confirm and enter the submenu. Press + or - to select the language you prefer, then press MENU to confirm. Press MODE to exit.

Backlight settings



Press the MENU button to enter the menu menu, then press the MENU button to confirm and enter the submenu. Press + or - to select the language you prefer, then press MENU to confirm. Press MODE to exit.

System settings



- 1. Press the MENU button to enter the menu, then press the + button to move to the menu, then press the MENU button again to confirm.
- Press + to move to , then press MENU to confirm to set the trigger delay time. Then press + or to select or to set the time for camera 1 or camera 2. then press MENU to confirm, press + or to increase or to increase or decrease the number. When the setting is complete, press MODE to exit.
- 3. Press + to move to and press MENU to confirm. button to confirm to set the automatic scanning/cycling between camera 1 and camera 2. Then press + or to select the or to set the time for camera 1 or camera 2, then press MENU to confirm, press + or to increase or decrease the number. When the setting is complete, press MODE to exit. If you want to start the automatic scanning/cycling, please leave all the menus and press the MENU button for about 5 seconds, it will start automatically scanning between 2 cameras. between 2 cameras. Press MODE to cancel.
- 4. Press + to move to . Then press MENU to rotate the image. When the setting is complete, press MODE to exit.
- 5. Press + to move to reset all.

Remote Control Operation



- 1. Video Select Switches between all cameras connected to the monitor.
- 2. Down key Adjusts volume, brightness, contrast, language, rotation, etc.
- 3. Mode select Select brightness mode
- 4. Power On/Off
- 5. Increase button Adjusts volume, brightness, contrast, language, rotation, etc.
- 6. Menu Access brightness, contrast, language, rotation, etc.

Replacing the remote control batteries



Pull out

Push

Notice!	
 To operate, point the remote control towards the infra	red window on the monitor.
2. Never disassemble the remote control, drop	o it or get it wet.
3. Press the control buttons firmly. Allow 2 seconds for	or the picture to change.

Basic operation



Black: Ground

Red: ACC (car key power) DC 12~24V

Green: Trigger Cam 1 - Reverse light power positive DC12~24V. White: Trigger Cam 2 - Reversing light power positive DC12~24V.

Troubleshooting

The symptoms described below do not necessarily indicate a fault within the display. Please check the following points before requesting service.

Symptom	Possible causes/solution	
No picture. No sound	Incorrect connection of the car adapter. Use of an unauthorized power supply. The	
	power switch is in the OFF position.	
No picture	Check that the locking cable is correctly connected.	
No sound	Check that the lock cable is connected correctly or that the volume is set too low.	
Dark picture	Check that the brightness and contrast are set correctly; check that the ambient	
	temperature is not too low.	
No color	Adjust the color settings.	
Upside down or sideways	Use the remote control/MENU-ROTATION button to set the correct orientation.	
Inverted image		
No reverse function (i.e.	Check for loose wires (black/red/green).	
image)		

DEUTSCH

Vorsichtsmaßnahmen, Lagerung und Aufbewahrung

- Setzen Sie den Monitor keiner übermäßigen Hitze oder Kälte aus. Die Lagertemperatur für dieses Produkt beträgt -30 ~+75°C und die Betriebstemperatur -20 ~+60°C. Die Luftfeuchtigkeit beträgt Rh90%.
- 2. Dieses Gerät darf nicht durchstochen, zerkratzt oder mit scheuernden Reinigungsmitteln behandelt werden.
- 3. Verlegen Sie die Kabel nicht an Stellen, an denen sie eingeklemmt werden oder auf die man treten kann.
- 4. Lassen Sie mindestens 2" Abstand zwischen dem Monitor und Wänden, Schränken oder anderen Gegenständen, um eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät zu ermöglichen.
- 5. Der Monitor ist nicht wasserdicht.

Vorsichtsmaßnahmen, Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung

- 1. Das Gerät kann über eine 12- oder 24-Volt-Autobatterie oder das Fahrzeugbordnetz betrieben werden.
- 2. Achten Sie darauf, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind und die richtige Polarität beachtet wird. Falsche Anschlüsse können den Monitor beschädigen. Ziehen Sie die Netzkabel ab, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

\wedge	Warnung!	
<u>'!</u> \	-	

Im Inneren des Monitors liegt Hochspannung vor. Das Öffnen des Gehäuses sollte von Fachleuten vorgenommen werden. Sehen Sie sich das Video nicht während der Fahrt an, es sei denn, Sie überwachen die Anzeige der Rückfahrkamera.

Besonderer Hinweis!

Gelegentlich kann der LCD-Bildschirm einige helle oder dunkle Flecken aufweisen. Dies ist ein sehr häufiges Phänomen bei der Aktivmatrix-Anzeigetechnologie und deutet nicht unbedingt auf einen Defekt oder eine Fehlfunktion hin. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Im Falle eines Problems schalten Sie den Monitor sofort aus und wenden Sie sich an unser Unternehmen oder einen autorisierten Händler. Der Monitor ist ein komplexes Gerät. Jegliche Demontage oder Veränderung kann zu Schäden führen und die Garantie erlöschen lassen.

Wartung

- 1. Ziehen Sie vor der Reinigung alle Kabel vom Monitor ab.
- Verwenden Sie ein mildes Haushaltsreinigungsmittel und wischen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch ab. Verwenden Sie niemals starke Lösungsmittel wie Verdünner oder Benzol, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.



Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten "gefährlichen Spannung" innerhalb des Produktgehäuses hinweisen, die stark genug sein kann, um einen elektrischen Schlag für Personen zu verursachen.



Wartungsanweisungen in den dem Gerät beiliegenden Unterlagen hinweisen.

Dieses Symbol soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und

CAUTION Isk of electric shock D NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, D NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL



Dieses Symbol soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass elektrische und elektronische Geräte entsorgt werden müssen.

VORSICHT

Bitte beachten Sie, dass alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung genehmigt sind, zum Erlöschen der Garantie führen und kostspielige Reparaturen erforderlich machen können.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen:

- 1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- 2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die kann zu einer Unterbelüftung führen.

Produktmerkmale

- 1. TFT-LCD-Monitor mit weitem Betrachtungswinkel und hochauflösender Anzeige.
- 2. Das Bild kann für die horizontale, vertikale, gespiegelte und normale Ansicht eingestellt werden.
- 3. Auswahl von 12 Sprachen für die Benutzerbedienung.
- 4. Spiegel- und Normalschalter verfügbar.
- 5. Fernbedienung mit allen Funktionen.
- 6. Mehrere Videoformate verfügbar: AUTO
- 7. Bis zu 2 AV-Eingänge. Schaltet automatisch auf Rückfahrkamera-Ansicht um.
- 8. Stromversorgung: 12~24V.
- 9. Eingebauter Lautsprecher.

Technische Daten

Monitor

7"-Farbmonitor. Audio-Ausgang: ≤8.64W Stromversorgung: 12~24V Videoeingänge: 2-CH-Eingänge Typ: 16:9 Breitbild Digitale Bildschirmauflösung: 1024*600 Farbsystem: AUTO Hintere Führung: Ja Schalter MIRROR/NORMAL: Ja Umgekehrter Auslöser: Automatisch

Tasten-/Steuerungsbeschreibungen

KAMERA

TV-System: NTSC/PAL Effektive Pixel: 1920(H)*1080(V) Sync. System: Intern IR-LED-Anzahl: 18PCS Abtastsystem: Interlace Objektiv: 2,8 mm Winkel des Objektivs: H:106° V:55° D:120° Betriebstemperatur: -20°C - 70°C , RH 95% MAX Lagertemperatur: -30°C - 80°C , RH 95% MAX



FUNKTION	BUTTON	ADJUSTMENT	FUNKTION	
EIN/AUS	Φ			
Video-Auswahl	V1/V2	Nocken 1 / Nocken 2	Kanalumschaltung	
Menü	M	Menü	Menüumschaltung mit einer Taste	
Helligkeit	Drücken Sie 1x M (Menü)	▲ und▼ zur Kontrolle	Rufen Sie das Menü auf, Sie sollten	
Kontrast	Drücken Sie 2x M (Menü)	▲ und▼ zur Kontrolle	die Parameter einstellen können (0- 40, Standardwert 20) und beim Beenden speichern.	
Farbe	Drücken Sie 3x M (Menü)	▲ und▼ zur Kontrolle		
Sprache	Drücken Sie 4x M (Menü)	▲ und▼ zu wählen.	Sprache auswählen	
Lineal	Drücken Sie 5x M (Menü)	▲ und▼ zu wählen.	ON: Das Lineal wird angezeigt. AUS: Das Lineal wird nicht angezeigt.	
Drehen Sie	Drücken Sie 6x M (Menü)	▲ und▼ zu wählen.	Einstellen des Spiegelungsmodus eines einzelnen Kanals, Speichern der Parameter nach dem Verlassen	
Zurücksetzen	Drücken Sie 7x M (Menü)	▲ und▼ zur Kontrolle	Helligkeit, Kontrast und Farbton auf Standardwerte zurücksetzen (20)	
VCOM	Drücken Sie 8x M (Menü)	▲ und▼ zur Kontrolle	Voreinstellung: 20	

Menü-Optionen Bildeinstellungen



- 1. Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü aufzurufen. Das Symbol ist standardmäßig grün markiert.
- 2. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die MENU-Taste, um die Bildeinstellungen wie links dargestellt aufzurufen.
- 3. Drücken Sie +, um Kamera 1 oder Kamera 2 auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die MENU-Taste.
- 4. Drücken Sie erneut auf +, um das folgende Untermenü aufzurufen; es wird grün.
- Drücken Sie die MENU-Taste zur Bestätigung und dann oder +, um den Wert einzustellen. Nachdem der Wert richtig eingestellt ist, drücken Sie erneut die MENU-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
- 6. Drücken Sie dann die Taste +, um das Untermenü Helligkeit oder andere Untermenüs aufzurufen und den Wert anzupassen. Wiederholen Sie den Vorgang von Schritt 4 bis Schritt 5. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie MODE, um das Menü zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren.
- 7. Die Option 6th dient zur Einstellung des gespiegelten/ungespiegelten Bildes.

Einstellungen der Parklinie



- Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü aufzurufen, drücken Sie dann die +-Taste, um zum Menü "Parklinie" zu gelangen, drücken Sie die MENU-Taste zur Bestätigung und rufen Sie das Menü "Parklinie" auf (siehe Abbildung links).
- Drücken Sie die Taste + oder -, um Kamera 1 oder Kamera 2 auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste MENU. Drücken Sie +, um zu M (Meter) oder ft (Fuß) zu gehen, drücken Sie MENU zur Bestätigung.
- 3. Wählen Sie mit + oder die Option EIN und drücken Sie dann die MENU-Taste, um die Einstellung EIN/AUS zu bestätigen. Drücken Sie + oder -, um auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf MENU. Drücken Sie dann + oder -, um die Parklinie horizontal zu verschieben. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
- Drücken Sie +, um auf zu gehen, dann drücken Sie die MENU-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie dann + oder -, um die Parklinie vertikal zu verschieben. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
- 5. Drücken Sie +, um zu gehen, dann drücken Sie die MENU-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie dann + oder -, um die Parklinie horizontal zu verschieben. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
- 6. Drücken Sie +, um zu gehen, dann drücken Sie die MENU-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie dann + oder -, um die Zahl zu verschieben, die Sie einstellen möchten. Drücken Sie MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie dann + oder -, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.
- 7. Wenn Sie Ihre Einstellung abgeschlossen haben, drücken Sie MODE, um das Menü zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren. Wenn die Parklinie auf EIN eingestellt ist, schließen Sie bitte auch das Auslösedraht an den Pluspol des Rücklichts an. Wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen, zeigt der Monitor die Parklinie an. In diesem Moment funktionieren alle Tasten nicht. Nach dem Rückwärtsfahren funktionieren die Tasten wieder.

Spracheinstellungen



Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü Language aufzurufen, drücken Sie dann die +-Taste, um das Menü aufzurufen, und drücken Sie die MENU-Taste zur Bestätigung und zum Aufrufen des Untermenüs. Drücken Sie + oder -, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann MENU zur Bestätigung. Drücken Sie MODE zum Beenden.

Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung



Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü Reschieft aufzurufen, drücken Sie dann die +-Taste, um das Menü aufzurufen, und drücken Sie die MENU-Taste zur Bestätigung und zum Aufrufen des Untermenüs. Drücken Sie + oder -, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann MENU zur Bestätigung. Drücken Sie MODE zum Beenden.

Systemeinstellungen



- 1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü aufzurufen, und drücken Sie dann die +-Taste, um das Menü aufzurufen, und drücken Sie dann erneut die MENU-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie +, um auf zu gehen, und drücken Sie dann MENU, um zu bestätigen, dass Sie die Auslöseverzögerungszeit einstellen möchten. Drücken Sie dann + oder -, um oder auszuwählen, um die Zeit für Kamera 1 oder Kamera 2 einzustellen, und drücken Sie MENU, um zu bestätigen. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie MODE zum Beenden.
- 3. Drücken Sie +, um zu gehen, und drücken Sie MENU, um zu bestätigen. das automatische Scannen/den automatischen Wechsel zwischen Kamera 1 und Kamera 2 einzustellen. Drücken Sie dann + oder -, um die oder die Zeit für Kamera 1 oder Kamera 2 einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung auf MENU, drücken Sie + oder -, um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie MODE zum Beenden. Wenn Sie den automatischen Suchlauf starten möchten, verlassen Sie bitte alle Menüs und drücken Sie die MENU-Taste für ca. 5 Sekunden, dann beginnt der automatische Suchlauf zwischen 2 Kameras. zwischen 2 Kameras. Drücken Sie MODE zum Abbrechen.
- 4. Drücken Sie +, um auf zu gehen. Drücken Sie dann MENU, um das Bild zu drehen. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie MODE zum Beenden.
- 5. Drücken Sie +, um alle zurückzusetzen.



- Videoauswahl Schaltet zwischen allen an den 1. Monitor angeschlossenen Kameras um.
- 2. Nach-unten-Taste - Einstellen von Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Sprache, Drehung usw.
- 3. Modusauswahl - Auswahl des Helligkeitsmodus
- 4. Einschalten/Ausschalten
- Taste "Erhöhen" Zum Einstellen von Lautstärke, 5. Helligkeit, Kontrast, Sprache, Drehung usw.
- Menü Zugriff auf Helligkeit, Kontrast, Sprache, 6. Drehung usw.

Auswechseln der Batterien der Fernbedienung



Pull out

Push



Grundlegende Bedienung



Schwarz: Masse

Rot: ACC (Strom für Autoschlüssel) DC 12~24V

Grün: Auslöser Nocke 1 - Rückfahrlicht positiv DC12~24V.

Weiß: Auslöser Nocke 2 - Rückfahrscheinwerfer Strom positiv DC12~24V.

Fehlersuche

Die nachfolgend beschriebenen Symptome weisen nicht unbedingt auf einen Fehler im Display hin. Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anfordern.

Symptom	Mögliche Ursachen/Lösung		
Kein Bild. Kein Ton	Falscher Anschluss des Autoadapters. Verwendung eines nicht zugelassenen		
	Netzteils. Der Netzschalter befindet sich in der Position OFF.		
Kein Bild	Prüfen Sie, ob das Verriegelungskabel richtig angeschlossen ist.		
Kein Ton	Prüfen Sie, ob das Schlosskabel richtig angeschlossen ist oder ob die Lautstärke zu		
	niedrig eingestellt ist.		
Dunkles Bild	Prüfen Sie, ob Helligkeit und Kontrast richtig eingestellt sind; prüfen Sie, ob die		
	Umgebungstemperatur nicht zu niedrig ist.		
Keine Farbe	Passen Sie die Farbeinstellungen an.		
Auf dem Kopf oder seitwärts	Verwenden Sie die Fernbedienung/MENU-DREH-Taste, um die richtige Ausrichtung		
Umgekehrtes Bild	einzustellen.		
Keine Umkehrfunktion (d.h.	Auf lose Drähte (schwarz/rot/grün) prüfen.		
Bild)			

FRANÇAIS

Précautions, stockage et conservation

- 1. N'exposez pas le moniteur à une chaleur ou un froid excessifs. La température de stockage de ce produit est de -30 ~+75°C et la température de fonctionnement est de -20 ~+60°C . L'humidité est de 90 %.
- 2. Ne pas percer, rayer ou utiliser des produits de nettoyage abrasifs sur cet appareil.
- 3. Ne placez pas les câbles dans un endroit où ils peuvent être pincés ou piétinés.
- 4. Laissez un espace d'au moins 2" entre le moniteur et les murs, les armoires ou d'autres objets pour permettre une circulation d'air adéquate autour de l'appareil.
- 5. Le moniteur n'est pas étanche.

Précautions, précautions d'utilisation

- 1. L'appareil peut être alimenté par une batterie automobile de 12 ou 24 volts ou par le système électrique du véhicule.
- 2. Veillez à ce que tous les câbles soient connectés correctement, en respectant la polarité. Des connexions incorrectes peuvent endommager le moniteur. Débranchez les câbles d'alimentation lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

/	î	
2	•	_

Attention !

Une haute tension est présente dans le moniteur. L'ouverture du boîtier doit être effectuée par des professionnels. Ne regardez pas la vidéo en conduisant, sauf si vous surveillez l'affichage de la caméra de recul.

Avis spécial !

L'écran LCD peut parfois présenter des points lumineux ou sombres. Il s'agit d'un phénomène très courant dans la technologie d'affichage à matrice active, qui n'indique pas nécessairement un défaut ou un dysfonctionnement. N'essayez jamais de réparer cet appareil vous-même. En cas de problème, éteignez immédiatement le moniteur et contactez notre société ou un revendeur agréé. Le moniteur est un équipement complexe. Tout démontage ou modification peut entraîner des dommages et annuler la garantie.

Maintenance

- 1. Débranchez tous les câbles du moniteur avant de le nettoyer.
- 2. Utilisez un détergent ménager doux et essuyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de solvants puissants tels que du diluant ou du benzène, car ils risquent d'endommager la finition de l'appareil.



Ce symbole est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur du produit qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.



Ce symbole est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Ce symbole est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur sur la nécessité de mettre au rebut les équipements électriques et électroniques.

\wedge	CAUTION	\wedge	
14	RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	∠!∖	
-			
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,			
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).			
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.			
	REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		

ATTENTION

Veuillez noter que tout changement ou modification non expressément approuvé dans ce manuel peut invalider votre garantie et nécessiter des réparations coûteuses.

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux condit suivantes :

- 1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- 2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut entraîner un fonctionnement insuffisant.

Caractéristiques du produit

- 1. Moniteur TFT LCD avec grand angle de vision et affichage haute résolution.
- 2. L'image peut être ajustée pour une visualisation horizontale, verticale, miroir et normale.
- 3. Choix de 12 langues pour l'utilisation par l'utilisateur.
- 4. Miroir et interrupteur normal disponibles.
- 5. Télécommande complète.
- 6. Plusieurs formats vidéo disponibles : AUTO
- 7. Jusqu'à 2 entrées AV. Bascule automatiquement sur la vue de la caméra arrière.
- 8. Alimentation électrique : 12~24V.
- 9. Haut-parleur intégré.

Spécifications techniques

Moniteur

Moniteur couleur de 7 pouces. Sortie audio : ≤8.64W Alimentation électrique : 12~24V Entrées vidéo : 2 entrées CH Type : Écran large 16:9 Résolution de l'écran numérique : 1024*600 Système de couleurs : AUTO Guide arrière : Oui Commutateur MIRROR/NORMAL : Oui Déclencheur inversé : Automatique

CAMÉRA

Système TV : NTSC/PAL Pixels effectifs : 1920(H)*1080(V) Sync. Système : Interne LED IR Qté : 18PCS Système de numérisation : Entrelacé Objectif : 2,8 mm Angle de l'objectif : H:106° V:55° D:120° Température de fonctionnement : -20°C - 70°C , RH 95% MAX Température de stockage : -30°C - 80°C , RH 95% MAX

Description des touches et des commandes



FONCTION	BOUTON	AJUSTEMENT	FONCTION	
ON/OFF	9			
Sélection de vidéos	V1/V2	Cam 1 / Cam 2	Changement de canal	
Menu	М	Menu	Commutation de menu par cycle à une touche	
Luminosité	Appuyez sur 1x M (Menu)	▲ et▼ pour contrôler	Entrez dans le menu, vous devriez	
Contraste	Appuyer sur 2x M (Menu)	▲ et▼ pour contrôler	et sauvegarder les paramètres	
Couleur	Appuyez sur 3x M (Menu)	▲ et▼ pour contrôler	lorsque vous quittez.	
Langue	Appuyez sur 4x M (Menu)	▲ et▼ pour sélectionner	Sélection de la langue	
Règle	Appuyer sur 5x M (Menu)	▲ et▼ pour sélectionner	ON : afficher la règle. OFF : ne pas afficher la règle.	
Rotation	Appuyer sur 6x M (Menu)	▲ et▼ pour sélectionner	Ajuster le mode de retournement d'un canal unique, sauvegarder les paramètres après avoir quitté l'application.	
Remise à zéro	Appuyez sur 7x M (Menu)	▲ et▼ pour contrôler	Réinitialisation de la luminosité, du contraste, de la chromie, sur les valeurs par défaut (20)	

VCOM	Appuyer sur 8x M (Menu)	▲ et▼ pour contrôler	Valeur par défaut : 20
------	-------------------------	----------------------	------------------------

Options de menu

Paramètres de l'image



- 1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu, vous verrez l'icône sélectionnée en vert par défaut.
- 2. Appuyez à nouveau sur la touche MENU pour confirmer le réglage de l'image comme indiqué à gauche.
- Appuyez sur + pour sélectionner Caméra 1 ou Caméra 2, puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
- 4. Appuyez à nouveau sur + pour accéder au sous-menu ci-dessous, qui devient vert.
- 5. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer, puis appuyez sur ou + pour ajuster la valeur. Une fois la valeur bien réglée, appuyez à nouveau sur la touche MENU pour confirmer le réglage.
- 6. Appuyez ensuite sur la touche + pour accéder au sous-menu Luminosité ou à d'autres sousmenus afin de régler la valeur. Répétez les étapes 4 et 5. Lorsque tous les réglages sont terminés, appuyez sur MODE pour quitter et revenir au menu principal.
- 7. L'option 6th permet de définir l'image miroir/non-miroir.

Réglages de la ligne de stationnement



- 1. Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu, puis appuyez sur la touche + pour accéder au menu Ligne de stationnement, appuyez sur la touche MENU pour confirmer et accéder au menu de réglage de la ligne de stationnement comme indiqué sur la gauche.
- Appuyer sur la touche + ou pour sélectionner Caméra 1 ou Caméra 2, appuyer sur la touche MENU pour confirmer. Appuyez sur la touche + pour passer à M(mètres) ou ft(pieds), appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
- Appuyez sur + ou pour sélectionner ON, puis appuyez sur la touche MENU pour définir ON/OFF. Appuyez sur + ou - pour sélectionner, puis appuyez sur MENU pour confirmer. Appuyez ensuite sur + ou - pour déplacer la ligne de stationnement horizontalement. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer le réglage.
- Appuyez sur + pour passer à , puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer la sélection. Appuyez ensuite sur + ou - pour déplacer la ligne de stationnement verticalement. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer le réglage.
- Appuyez sur + pour vous déplacer sur , puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer la sélection. Appuyez ensuite sur + ou - pour déplacer la ligne de stationnement horizontalement. Appuyez sur la touche MENU pour confirmer le réglage.
- Appuyez sur + pour vous déplacer sur , puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer la sélection. Appuyez ensuite sur + ou - pour déplacer le chiffre que vous souhaitez régler. Appuyez sur MENU pour confirmer la sélection, puis appuyez sur + ou - pour augmenter ou diminuer.
- 7. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur MODE pour quitter et revenir au menu principal. Si la ligne de stationnement est réglée sur ON, connectez également le fil de déclenchement au positif + de l'alimentation du feu arrière. Lorsque vous mettez la voiture en marche arrière, le moniteur affichera la ligne de stationnement. À ce moment-là, tous les boutons ne fonctionnent pas. Après la marche arrière, les boutons fonctionneront.

Paramètres linguistiques



Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu , puis appuyez sur la touche + pour vous déplacer dans le menu, puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer et accéder au sousmenu. Appuyez sur les touches + ou - pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer. Appuyez sur MODE pour quitter.

Réglages du rétroéclairage



Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu puis appuyez sur la touche + pour vous déplacer dans le menu, puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer et accéder au sousmenu. Appuyez sur les touches + ou - pour sélectionner la langue de votre choix, puis appuyez sur la touche MENU pour confirmer. Appuyez sur MODE pour quitter.

Paramètres du système



- 1. Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu, puis appuyez sur la touche + pour vous déplacer dans le menu, puis appuyez à nouveau sur la touche MENU pour confirmer.
- Appuyez sur + pour vous déplacer sur , puis appuyez sur MENU pour confirmer le réglage du délai de déclenchement. Appuyez ensuite sur + ou - pour sélectionner ou pour régler le délai pour la caméra 1 ou la caméra 2. Appuyez ensuite sur MENU pour confirmer, appuyez sur + ou - pour augmenter ou pour augmenter ou diminuer le nombre. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur MODE pour quitter.
- 3. Appuyez sur + pour vous déplacer et appuyez sur MENU pour confirmer. pour régler le balayage/cyclage automatique entre la caméra 1 et la caméra 2. Appuyez ensuite sur + ou pour sélectionner le ou pour régler le temps pour la caméra 1 ou la caméra 2, puis appuyez sur MENU pour confirmer, appuyez sur + ou pour augmenter ou diminuer le nombre. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur MODE pour quitter. Si vous souhaitez lancer le balayage/cyclage automatique, quittez tous les menus et appuyez sur la touche MENU pendant environ 5 secondes, le balayage automatique entre les 2 caméras commencera. entre les 2 caméras. Appuyez sur MODE pour annuler.
- 4. Appuyez sur + pour passer à . Appuyez ensuite sur MENU pour faire pivoter l'image. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur MODE pour quitter.
- 5. Appuyez sur + pour passer à la réinitialisation.

Fonctionnement de la télécommande



- Sélection vidéo Permet de basculer entre toutes les 1. caméras connectées au moniteur.
- 2. Touche bas - Permet de régler le volume, la luminosité, le contraste, la langue, la rotation, etc. Sélection du mode - Sélection du mode de
- 3. luminosité
- 4. Mise sous tension/hors tension
- Bouton d'augmentation Permet de régler le 5. volume, la luminosité, le contraste, la langue, la rotation, etc.
- Menu Accès à la luminosité, au contraste, à la 6. langue, à la rotation, etc.

Remplacement des piles de la télécommande



Pull out

Push

Avis !	
 Pour l'utiliser, pointez la télécommande vers la fenêtre infrarouge du moniteur. Ne démontez jamais la télécommande, ne la laissez jamais tomber et ne la mouillez jamais. Appuyez fermement sur les boutons de commande. Attendez 2 secondes pour que l'image change. 	

Fonctionnement de base



Noir : Masse

Rouge : ACC (alimentation de la clé de voiture) DC 12~24V Vert : Caméra de déclenchement 1 - Alimentation positive de la lumière de recul DC12~24V. Blanc : Trigger Cam 2 - Alimentation positive de la lampe de recul DC12~24V.

Dépannage

Les symptômes décrits ci-dessous n'indiquent pas nécessairement une défaillance de l'écran. Veuillez vérifier les points suivants avant de faire appel au service après-vente.

Symptôme	Causes possibles/solution	
Pas d'image. Pas de son	Mauvaise connexion de l'adaptateur de voiture. Utilisation d'une alimentation	
	électrique non autorisée. L'interrupteur d'alimentation est en position OFF.	
Pas de photo	Vérifier que le câble de verrouillage est correctement connecté.	
Pas de son	Vérifiez que le câble de verrouillage est correctement connecté ou que le volume est	
	réglé trop bas.	
Image sombre	Vérifiez que la luminosité et le contraste sont correctement réglés ; vérifiez que la	
	température ambiante n'est pas trop basse.	
Sans couleur	Ajuster les paramètres de couleur.	
A l'envers ou de côté Image	Utilisez la télécommande/bouton MENU-ROTATION pour définir l'orientation	
inversée	correcte.	
Pas de fonction d'inversion	Vérifier que les fils (noir/rouge/vert) ne sont pas desserrés.	
(c'est-à-dire d'image)		

ITALIANO

Precauzioni, stoccaggio e conservazione

- 1. Non esporre il monitor a calore o freddo eccessivi. La temperatura di conservazione di questo prodotto è -30 ~+75°C e la temperatura di esercizio è -20 ~+60°C. L'umidità è pari al 90%.
- 2. Non forare, graffiare o utilizzare materiali abrasivi per la pulizia di questa unità.
- 3. Non collocare i cavi in punti in cui possano essere schiacciati o calpestati.
- 4. Lasciare uno spazio di almeno 2" tra il monitor e le pareti, gli armadi o altri oggetti per consentire un'adeguata circolazione dell'aria intorno all'unità.
- 5. Il monitor non è impermeabile.

Precauzioni, precauzioni operative

- 1. L'unità può essere alimentata da una batteria da 12 o 24 volt o dall'impianto elettrico del veicolo.
- 2. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente, rispettando la corretta polarità. Collegamenti errati possono danneggiare il monitor. Scollegare i cavi di alimentazione quando non vengono utilizzati.

\triangle	Attenzione!
	All'interno del monitor è presente un'alta tensione. L'apertura della custodia deve essere effettuata da professionisti.
	Non guardare il video durante la guida, a meno che non si stia monitorando il display della telecamera posteriore.

Avviso speciale!

Occasionalmente, lo schermo LCD può presentare alcune macchie chiare o scure. Si tratta di un fenomeno molto comune nella tecnologia dei display a matrice attiva e non indica necessariamente un difetto o un malfunzionamento. Non tentare mai di riparare questa unità da soli. In caso di problemi, spegnere immediatamente il monitor e contattare la nostra azienda o un rivenditore autorizzato. Il monitor è un'apparecchiatura complessa. Qualsiasi smontaggio o modifica può causare danni e annullare la garanzia.

Manutenzione

- 1. Prima della pulizia, scollegare tutti i cavi dal monitor.
- 2. Utilizzare un detergente domestico delicato e pulire l'unità con un panno umido e morbido. Non utilizzare mai solventi forti, come diluenti o benzene, perché potrebbero danneggiare la finitura dell'unità.



Questo simbolo avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno dell'involucro del prodotto, che può essere di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



Questo simbolo avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.



Questo simbolo avverte l'utente della necessità di smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ATTENZIONE

Si noti che qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata in questo manuale può invalidare la garanzia e richiedere costose riparazioni.

Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni

 Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
 Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che può causare un funzionamento insufficiente.

Caratteristiche del prodotto

- 1. Monitor LCD TFT con ampio angolo di visione e display ad alta risoluzione.
- 2. L'immagine può essere regolata per la visione orizzontale, verticale, speculare e normale.
- 3. Scelta di 12 lingue per il funzionamento dell'utente.
- 4. Specchio e interruttore normale disponibili.
- 5. Telecomando completo di tutte le funzioni.
- 6. Sono disponibili diversi formati video: AUTO
- 7. Fino a 2 ingressi AV. Passa automaticamente alla visualizzazione della telecamera posteriore.
- 8. Alimentazione: 12~24V.
- 9. Altoparlante incorporato.

Descrizioni dei tasti/comandi

Specifiche tecniche

Monitor

Monitor a colori da 7". Uscita audio: ≤ 8,64 W Alimentazione: 12~24V Ingressi video: 2 ingressi CH Tipo: 16:9 Wide Screen Risoluzione dello schermo digitale: 1024*600 Sistema di colore: AUTO Guida posteriore: Sì Interruttore SPECCHIO/NORMALE: Sì Grilletto di inversione: Automatico

TELECAMERA

Sistema televisivo: NTSC/PAL Pixel effettivi: 1920(H)*1080(V) Sincronizzazione. Sistema di sincronizzazione: Interno LED IR Qtà: 18PCS Sistema di scansione: Interlacciato Obiettivo: 2,8 mm Angolo dell'obiettivo: H: 106° V: 55° D: 120° Temperatura di funzionamento: -20°C - 70°C , RH 95% MAX Temperatura di stoccaggio: -30°C - 80°C , RH 95% MAX



FUNZIONE	PULSANTE	REGOLAZIONE	FUNZIONE
ON/OFF	С С		
Selezione video	V1/V2	Camma 1 / Camma 2	Commutazione di canale
Menu	М	Menu	Commutazione del menu con un solo tasto
Luminosità	Premere 1x M (Menu)	▲ e▼ per controllare	Entrate nel menu, dovreste essere
Contrasto	Premere 2x M (Menu)	▲ e▼ per controllare	20) e salvare i parametri quando
Colore	Premere 3x M (Menu)	▲ e▼ per controllare	uscite.
Lingua	Premere 4x M (Menu)	▲ e▼ per selezionare	Selezionare la lingua
Righello	Premere 5x M (Menu)	▲ e▼ per selezionare	ON: visualizza il righello. OFF: non visualizzare il righello.
Ruotare	Premere 6x M (Menu)	▲ e▼ per selezionare	Regolare la modalità mirror flip di un singolo canale, salvare i parametri dopo l'uscita
Reset	Premere 7x M (Menu)	▲ e▼ per controllare	Ripristino di luminosità, contrasto, croma, ai valori predefiniti (20)
VCOM	Premere 8x M (Menu)	▲ e▼ per controllare	Predefinito: 20

G **]** • **Z**

Opzioni di menu Impostazioni dell'immagine



- 1. Premere il tasto MENU per accedere al menu; l'icona selezionata per impostazione predefinita è di colore verde.
- 2. Premere nuovamente il tasto MENU per confermare l'operazione e accedere alle impostazioni dell'immagine come mostrato a sinistra.
- 3. Premere + per selezionare Fotocamera 1 o Fotocamera 2, quindi premere il tasto MENU per confermare.
- 4. Premere nuovamente + per accedere al sottomenu sottostante, che diventerà verde.
- Premere il pulsante MENU per confermare, quindi premere o + per regolare il valore. Dopo aver regolato bene il valore, premere nuovamente il pulsante MENU per confermare la regolazione.
- 6. Quindi premere il pulsante + per accedere a Luminosità o ad altri sottomenu per regolare il valore. Ripetere dal punto 4 al punto 5. Al termine di tutte le impostazioni, premere MODE per uscire e tornare al menu principale.
- 7. L'opzione 6th serve per impostare l'immagine speculare/non speculare.

Impostazioni della linea di parcheggio



- 1. Premere il pulsante MENU per accedere al menu, quindi premere il pulsante + per passare al menu Linea di parcheggio, premere il pulsante MENU per confermare e accedere al menu di impostazione della Linea di parcheggio, come mostrato a sinistra.
- 2. Premere i tasti + o per selezionare Camera 1 o Camera 2, premere il tasto MENU per confermare. Premere + per spostarsi su M (metri) o ft (piedi), premere MENU per confermare.
- Premere + o per selezionare ON, quindi premere il tasto MENU per impostare ON/OFF.
 Premere + o per selezionare, quindi premere il tasto MENU per confermare. Premere + o per spostare la linea di parcheggio in orizzontale. Premere il pulsante MENU per confermare l'impostazione.
- Premere + per spostarsi su , quindi premere il pulsante MENU per confermare la selezione.
 Premere + o per spostare la linea di parcheggio in verticale. Premere il pulsante MENU per confermare l'impostazione.
- 5. Premere + per spostarsi su , quindi premere il tasto MENU per confermare la selezione. Quindi premere + o per spostare la linea di parcheggio in orizzontale. Premere il tasto MENU per confermare l'impostazione.
- 6. Premere + per spostarsi su , quindi premere il tasto MENU per confermare la selezione. Quindi premere + o per spostare il numero che si desidera regolare. Premere MENU per confermare la selezione, quindi premere + o per aumentare o diminuire.
- 7. Al termine dell'impostazione, premere MODE per uscire e tornare al menu principale. Se la linea di parcheggio è impostata su ON, collegare anche il filo di attivazione al positivo + dell'alimentazione della luce posteriore. Quando si mette la macchina in retromarcia, il monitor mostrerà la linea di parcheggio. In questo momento tutti i pulsanti non funzionano. Dopo la retromarcia i pulsanti funzioneranno.

Impostazioni della lingua



Premere il tasto MENU per accedere al menu , quindi premere il tasto + per spostarsi nel menu, quindi premere il tasto MENU per confermare e accedere al sottomenu. Premere + o - per selezionare la lingua preferita, quindi premere MENU per confermare. Premere MODE per uscire.

Impostazioni della retroilluminazione



Premere il tasto MENU per accedere al menu , quindi premere il tasto + per spostarsi nel menu, quindi premere il tasto MENU per confermare e accedere al sottomenu. Premere + o - per selezionare la lingua preferita, quindi premere MENU per confermare. Premere MODE per uscire.

Impostazioni del sistema



- 1. Premere il tasto MENU per accedere al menu, quindi premere il tasto + per spostarsi nel menu, quindi premere nuovamente il tasto MENU per confermare.
- Premere + per spostarsi su , quindi premere MENU per confermare per impostare il ritardo di attivazione. Premere + o - per selezionare o per impostare il tempo per la telecamera 1 o per la telecamera 2. Quindi premere MENU per confermare, premere + o - per aumentare o aumentare o diminuire il numero. Al termine dell'impostazione, premere MODE per uscire.
- 3. Premere + per spostarsi su e premere MENU per confermare. per impostare la scansione/ciclo automatico tra la telecamera 1 e la telecamera 2. Quindi premere + o per selezionare il o per impostare il tempo per la telecamera 1 o per la telecamera 2, quindi premere MENU per confermare. Quindi premere + o per selezionare l'ora o per impostare l'ora della telecamera 1 o della telecamera 2, quindi premere MENU per confermare, premere + o per aumentare o diminuire il numero. Al termine dell'impostazione, premere MODE per uscire. Se si desidera avviare la scansione/ciclo automatico, uscire da tutti i menu e premere il tasto MENU per circa 5 secondi; si avvierà la scansione automatica tra 2 telecamere. Premere MODE per annullare.
- 4. Premere + per spostarsi su . Quindi premere MENU per ruotare l'immagine. Al termine dell'impostazione, premere MODE per uscire.
- 5. Premere + per spostarsi su Azzera tutto.

Funzionamento del telecomando



- Selezione video Commuta tra tutte le telecamere 1. collegate al monitor.
- 2. Tasto giù - Regola volume, luminosità, contrasto, lingua, rotazione, ecc. Selezione modalità - Seleziona la modalità di
- 3. luminosità
- Accensione/spegnimento 4.
- Pulsante di aumento Regola il volume, la luminosità, 5. il contrasto, la lingua, la rotazione, ecc. Menu - Consente di accedere a luminosità, contrasto,
- 6. lingua, rotazione, ecc.

Sostituzione delle batterie del telecomando



Pull out

Push

Avviso!
1. Per il funzionamento, puntare il telecomando verso la finestra a infrarossi del monitor.
2. Non smontare mai il telecomando, non farlo cadere e non bagnarlo.
3. Premere con decisione i tasti di controllo. Attendere 2 secondi affinché l'immagine cambi.

Funzionamento di base



Nero: Terra

Rosso: ACC (alimentazione chiave auto) DC 12~24V

Verde: Camma di attivazione 1 - Alimentazione luce di retromarcia positiva CC12~24V. Bianco: Camma di attivazione 2 - Alimentazione luce di retromarcia positiva DC12~24V.

Risoluzione dei problemi

I sintomi descritti di seguito non indicano necessariamente un guasto del display. Prima di richiedere l'assistenza, verificare i seguenti punti.

Sintomo	Possibili cause/soluzione
Nessuna immagine. Nessun	Collegamento errato dell'adattatore per auto. Utilizzo di un alimentatore non
suono	autorizzato. L'interruttore di alimentazione è in posizione OFF.
Nessuna immagine	Verificare che il cavo di chiusura sia collegato correttamente.
Nessun suono	Controllare che il cavo della serratura sia collegato correttamente o che il volume sia
	troppo basso.
Immagine scura	Controllare che la luminosità e il contrasto siano impostati correttamente; controllare
	che la temperatura ambiente non sia troppo bassa.
Nessun colore	Regolare le impostazioni del colore.
Immagine capovolta o laterale	Utilizzare il tasto del telecomando/MENU-ROTATION per impostare l'orientamento
Immagine invertita	corretto.
Nessuna funzione di	Verificare che non vi siano fili allentati (nero/rosso/verde).
inversione (ad es. immagine)	

ENGLISH

Precauciones, almacenamiento y conservación

- 1. No exponga el monitor a calor o frío excesivos. La temperatura de almacenamiento de este producto es de -30 ~+75°C y la temperatura de funcionamiento es de -20 ~+60°C . La humedad es del Rh90%.
- 2. No perfore, raye ni utilice materiales de limpieza abrasivos en esta unidad.
- 3. No coloque los cables donde puedan ser pellizcados o pisados.
- 4. Deje al menos 5 cm de espacio libre entre el monitor y las paredes, armarios u otros objetos para permitir una circulación de aire adecuada alrededor de la unidad.
- 5. El monitor no es impermeable.

Precauciones, precauciones de uso

- 1. La unidad puede alimentarse con una batería de automóvil de 12 ó 24 voltios o con el sistema eléctrico del vehículo.
- 2. Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente, respetando la polaridad correcta. Las conexiones incorrectas pueden dañar el monitor. Desconecte los cables de alimentación cuando no los utilice.

7	¡Atención!

Hay alta tensión en el interior del monitor. La apertura de la caja debe ser realizada por profesionales. No veas el vídeo mientras conduces a menos que estés controlando la pantalla de la cámara de visión trasera.

Aviso especial

Ocasionalmente, la pantalla LCD puede mostrar algunos puntos brillantes u oscuros. Se trata de un fenómeno muy común en la tecnología de visualización de matriz activa y no indica necesariamente un defecto o mal funcionamiento. Nunca intente reparar esta unidad usted mismo. En caso de problema, apague inmediatamente el monitor y póngase en contacto con nuestra empresa o con un distribuidor autorizado. El monitor es un equipo complejo. Cualquier desmontaje o modificación puede causar daños y anular la garantía.

Mantenimiento

- 1. Desconecte todos los cables del monitor antes de limpiarlo.
- 2. Utilice un detergente doméstico suave y limpie la unidad con un paño húmedo y suave. No utilice nunca disolventes fuertes como diluyentes o benceno, ya que podrían dañar el acabado de la unidad.



Este símbolo pretende alertar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" no aislada dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Este símbolo sirve para advertir al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (reparación) en la documentación que acompaña al aparato.

Este símbolo pretende alertar al usuario de la necesidad de desechar los equipos eléctricos y electrónicos.



PRECAUCIÓN

Tenga en cuenta que cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente en este manual puede invalidar su garantía y requerir costosas reparaciones.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puede provocar un funcionamiento insuficientemente ventilado.

Características del producto

- 1. Monitor LCD TFT con gran ángulo de visión y pantalla de alta resolución.
- 2. La imagen puede ajustarse para visión horizontal, vertical, en espejo y normal.
- 3. Elección de 12 idiomas para el manejo del usuario.
- 4. Espejo e interruptor Normal disponibles.
- 5. Mando a distancia con todas las funciones.
- 6. Múltiples formatos de vídeo disponibles: AUTO
- 7. Hasta 2 entradas AV. Cambia automáticamente a vista de cámara trasera.
- 8. Fuente de alimentación: 12~24V.

Descripciones de teclas y mandos

9. Altavoz incorporado.

Especificaciones técnicas

Monitor Monitor en color de 7". Salida de audio: ≤8,64 W Alimentación: 12~24V Entradas de vídeo: 2 entradas CH Tipo: Pantalla ancha 16:9 Resolución de pantalla digital: 1024*600 Sistema de color: AUTO Guía trasera: Sí Interruptor ESPEJO/NORMAL: Sí Disparo inverso: Automático

CÁMARA

Sistema de TV: NTSC/PAL Píxeles efectivos: 1920(H)*1080(V) Sincronización. Interna: Interno LED IR Cant: 18PCS Sistema de escaneado: Entrelazado Lente: 2,8 mm Ángulo del objetivo: H:106° V:55° D:120° Temperatura de funcionamiento: -20°C - 70°C , HR 95% MAX Temperatura de almacenamiento : -30°C - 80°C , HR 95% MAX



FUNCIÓN	ροτόνι		FUNCIÓN
FUNCION	BOTON	AJUSTE	FUNCIÓN
ENCENDIDO/APAGADO	С С		
Selección de vídeos	V1/V2	Leva 1 / Leva 2	Conmutación de canales
Menú	М	Menú	Cambio de menú con una sola tecla
Luminosidad	Pulse 1x M (Menú)	▲ y▼ para controlar	Entra en el menú, deberías poder
Contraste	Pulse 2x M (Menú)	▲ y▼ para controlar	ajustar (0-40, por defecto 20) y quardar los parámetros al salir
Color	Pulse 3x M (Menú)	▲ y▼ para controlar	guardar los parametros ar sam.
Idioma	Pulse 4x M (Menú)	▲ y▼ para seleccionar	Seleccionar idioma
Regla	Pulse 5x M (Menú)	▲ y▼ para seleccionar	ON: mostrar la regla. OFF: no mostrar la regla.
Gire	Pulse 6x M (Menú)	▲ y▼ para seleccionar	Ajustar el modo de espejo de un solo canal, guardar los parámetros después de salir
Restablecer	Pulse 7x M (Menú)	▲ y▼ para controlar	Restablecer brillo, contraste, croma, por defecto (20)
VCOM	Pulse 8x M (Menú)	▲ y▼ para controlar	Predeterminado: 20

Opciones de menú

Ajustes de imagen



- 1. Pulse el botón MENU para entrar en el menú, verá el icono seleccionado en verde por defecto.
- Pulse de nuevo el botón MENU para confirmar y acceder a la configuración de la imagen como se muestra a la izquierda.
- Pulse la tecla + para seleccionar Cámara 1 o Cámara 2 y, a continuación, pulse la tecla MENU para confirmar.
- 4. Vuelva a pulsar + para entrar en el submenú siguiente, que se volverá verde.
- 5. Pulse la tecla MENÚ para confirmar y, a continuación, pulse o + para ajustar el valor. Una vez que el valor esté bien ajustado, pulse de nuevo el botón MENÚ para confirmar el ajuste.
- A continuación, pulse el botón + para entrar en Brillo u otros submenús para ajustar el valor. Repita los pasos 4 y 5. Una vez realizados todos los ajustes, pulse MODE para salir y volver al menú principal.
- 7. La opción 6th sirve para ajustar la imagen espejo/no espejo.

Ajustes de la línea de aparcamiento



- Pulse el botón MENU para entrar en el menú, a continuación pulse el botón + para ir al menú Línea de aparcamiento, pulse el botón MENU para confirmar y entrar en el menú de ajuste de la línea de aparcamiento como se muestra a la izquierda.
- 2. Pulse la tecla + o para seleccionar Cámara 1 o Cámara 2, pulse la tecla MENU para confirmar. Pulse la tecla + para desplazarse a M(metros) o ft(pies), pulse la tecla MENU para confirmar.
- Pulse + o para seleccionar ON y, a continuación, pulse el botón MENU para configurar ON/OFF. Pulse + o - para seleccionar y, a continuación, pulse MENU para confirmar. A continuación, pulse + o - para mover la línea de aparcamiento horizontalmente. Pulse el botón MENU para confirmar el ajuste.
- Pulse la tecla + para desplazarse hasta , y pulse la tecla MENU para confirmar la selección. A continuación, pulse + o - para desplazar verticalmente la línea de aparcamiento. Pulse la tecla MENÚ para confirmar el ajuste.
- Pulse + para desplazarse hasta , y pulse la tecla MENU para confirmar la selección. A continuación, pulse + o - para desplazar horizontalmente la línea de aparcamiento. Pulse la tecla MENU para confirmar el ajuste.
- Pulse + para desplazarse hasta , y pulse la tecla MENU para confirmar la selección. A continuación, pulse + o - para desplazar el número que desee ajustar. Pulse MENU para confirmar la selección y, a continuación, pulse + o - para aumentar o disminuir.
- 7. Una vez completado el ajuste, pulse MODE para salir y volver al menú principal. Si la línea de aparcamiento está activada, conecte también el cable de activación al positivo + de la alimentación de la luz trasera. Cuando ponga el coche marcha atrás, el monitor mostrará la línea de aparcamiento. En ese momento no funcionarán todos los botones. Después de dar marcha atrás los botones funcionarán.

Ajustes de idioma



Pulse la tecla MENÚ para entrar en el menú Language, luego pulse la tecla + para desplazarse al menú, luego pulse la tecla MENÚ para confirmar y entrar en el submenú. Pulsa + o - para seleccionar el idioma que prefieras y, a continuación, pulsa MENÚ para confirmar. Pulsa MODE para salir.

Configuración de la retroiluminación



Pulse la tecla MENÚ para entrar en el menú menú, luego pulse la tecla + para desplazarse al menú, luego pulse la tecla + para desplazarse al seleccionar el idioma que prefieras y, a continuación, pulsa MENÚ para confirmar. Pulsa MODE para salir.

Configuración del sistema



- 1. Pulse la tecla MENÚ para entrar en el menú, pulse la tecla + para desplazarse al menú y pulse de nuevo la tecla MENÚ para confirmar.
- Pulse + para desplazarse hasta, y pulse MENU para confirmar para ajustar el tiempo de retardo del disparo. A continuación, pulse + o - para seleccionar o para ajustar el tiempo para la cámara 1 o la cámara 2. A continuación, pulse MENU para confirmar, pulse + o para aumentar o para disminuir el número. Una vez finalizado el ajuste, pulse MODE para salir.
- 3. Pulse + para desplazarse a y pulse MENU para confirmar. para ajustar el barrido/ciclado automático entre la cámara 1 y la cámara 2. A continuación, pulse + o para seleccionar el o para ajustar el tiempo para la cámara 1 o la cámara 2, y pulse MENU para confirmar, pulse + o para aumentar o disminuir el número. Una vez finalizado el ajuste, pulse MODE para salir. Si desea iniciar el escaneo/ciclado automático, salga de todos los menús y pulse el botón MENU durante unos 5 segundos, se iniciará automáticamente el escaneo entre 2 cámaras. Pulse MODE para cancelar.
- 4. Pulse + para desplazarse a . A continuación, pulse MENU para girar la imagen. Una vez finalizado el ajuste, pulse MODE para salir.
- 5. Pulse + para desplazarse a restablecer todo.

Funcionamiento del mando a distancia



- Selección de vídeo Cambia entre todas las cámaras 1. conectadas al monitor.
- 2. Tecla abajo - Ajusta el volumen, el brillo, el contraste, el idioma, la rotación, etc. Selección de modo - Selecciona el modo de brillo
- 3.
- 4. Encendido/Apagado
- 5. Botón de aumento Ajusta el volumen, el brillo, el contraste, el idioma, la rotación, etc.
- Menú Accede al brillo, contraste, idioma, rotación, 6. etc.

Sustitución de las pilas del mando a distancia



Pull out

Push

	jAtención!
1	 Para utilizarlo, dirija el mando a distancia hacia la ventana de infrarrojos del monitor. No desmonte nunca el mando a distancia, no lo deje caer ni lo moje.
3.	Pulse firmemente los botones de control. Espere 2 segundos para que cambie la imagen.

Funcionamiento básico



Negro: Tierra

Rojo: ACC (alimentación de la llave del coche) DC 12~24V Verde: Disparador Cam 1 - Luz de marcha atrás positiva DC12~24V. Blanco: Disparador Cam 2 - Luz de marcha atrás positiva DC12~24V.

Solución de problemas

Los síntomas descritos a continuación no indican necesariamente una avería en la pantalla. Por favor, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar servicio.

Síntoma	Posibles causas/solución	
Sin imagen. Sin sonido	Conexión incorrecta del adaptador para el coche. Uso de una fuente de	
	alimentación no autorizada. El interruptor de alimentación está en la posición OFF.	
Sin foto	Compruebe que el cable de bloqueo está correctamente conectado.	
Sin sonido	Compruebe si el cable de la cerradura está conectado correctamente o si el volumen	
	está demasiado bajo.	
lmagen oscura	Comprueba que el brillo y el contraste están ajustados correctamente; comprueba	
	que la temperatura ambiente no es demasiado baja.	
Sin color	Ajusta la configuración del color.	
Al revés o de lado Imagen	Utilice el mando a distancia/botón MENU-ROTATION para ajustar la orientación	
invertida	correcta.	
Sin función inversa (es decir,	Compruebe si hay cables sueltos (negro/rojo/verde).	
imagen)		



Forholdsregler, opbevaring og opbevaring

- 1. Udsæt ikke skærmen for overdreven varme eller kulde. Opbevaringstemperaturen for dette produkt er -30 ~+75°C og driftstemperaturen er -20 ~+60°C . Luftfugtigheden er Rh90%.
- 2. Undgå at punktere, ridse eller bruge slibende rengøringsmidler på denne enhed.
- 3. Placer ikke kabler, hvor de kan komme i klemme eller blive trådt på.
- 4. Lad der være mindst 2" afstand mellem skærmen og vægge, skabe eller andre genstande, så der er tilstrækkelig luftcirkulation omkring enheden.
- 5. Skærmen er ikke vandtæt.

Forholdsregler, Forholdsregler ved brug

- 1. Enheden kan drives af et 12- eller 24-volts bilbatteri eller bilens elektriske system.
- 2. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt, og overhold den korrekte polaritet. Forkerte forbindelser kan beskadige skærmen. Frakobl strømkablerne, når de ikke er i brug.

Advarsel!
Der er højspænding i skærmen. Åbningen af kabinettet bør foretages af fagfolk. Se ikke videoen under kørslen, medmindre du følger med i bakkameraets display.

Særlig opmærksomhed!

Lejlighedsvis kan LCD-skærmen vise nogle lyse eller mørke pletter. Dette er et meget almindeligt fænomen i aktiv matrixskærmteknologi og er ikke nødvendigvis tegn på en defekt eller fejlfunktion. Forsøg aldrig selv at reparere denne enhed. Hvis der opstår et problem, skal du straks slukke for skærmen og kontakte vores firma eller en autoriseret forhandler. Skærmen er et komplekst stykke udstyr. Enhver adskillelse eller ændring kan forårsage skade og gøre garantien ugyldig.

Vedligeholdelse

- 1. Frakobl alle kabler fra skærmen før rengøring.
- 2. Brug et mildt husholdningsrengøringsmiddel, og tør enheden af med en fugtig, blød klud. Brug aldrig stærke opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller benzin, da de kan beskadige enhedens finish.



Dette symbol er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" i produktets kabinet, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Dette symbol er beregnet til at gøre brugeren opmærksom på, at der findes vigtige drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i den litteratur, der følger med apparatet.

Dette symbol er beregnet til at gøre brugeren opmærksom på behovet for at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr.

\wedge	CAUTION	\wedge
14	RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
-		
CAUTION:	TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC	C SHOCK,
C	O NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NC	USER-SERVICEABLE PARTS INSID	E.
REFER SER	VICING TO QUALIFIED SERVICE PE	RSONNEL.

FORSIGTIG

Bemærk, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne manual, kan gøre din garanti ugyldig og kræve dyre reparationer.

Erklæring om overensstemmelse

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- 1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- 2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage underdimensioneret drift.

Produktfunktioner

- 1. TFT LCD-skærm med bred betragtningsvinkel og høj opløsning.
- 2. Billedet kan justeres til vandret, lodret, spejlvendt og normal visning.
- 3. Valg af 12 sprog til brugerbetjening.
- 4. Spejl og normal kontakt tilgængelig.
- 5. Fjernbetjening med fuld funktion.
- 6. Flere videoformater tilgængelige: AUTO
- 7. Op til 2 AV-indgange. Skifter automatisk til visning af bagkameraet.
- 8. Strømforsyning: 12~24V.
- 9. Indbygget højttaler.

Tekniske specifikationer

Overvåge 7" farveskærm. Lydudgang: ≤8,64W Strømforsyning: 12~24V Videoindgange: 2-CH-indgange Type: 16:9 bredskærm Digital skærmopløsning: 1024*600 Farvesystem: AUTO Bageste guide: Ja MIRROR/NORMAL-omskifter: Ja Omvendt udløser: Automatisk

Beskrivelser af taster/kontroller

KAMERA

TV-system: NTSC/PAL Effektive pixels: 1920(H)*1080(V) Synkroniser. System: Internt IR LED Antal: 18 STK. Scanningssystem: Interlace Linse: 2,8 mm Linsevinkel: H:106° V:55° D:120° Driftstemperatur: -20°C - 70°C , RH 95% MAX Opbevaringstemperatur: -30°C - 80°C , RH 95% MAX



FUNKTION	KNAP	JUSTERING	FUNKTION
ON/OFF	<u>с</u>		
Valg af video	V1/V2	Cam 1 / Cam 2	Skift af kanal
Menu	М	Menu	Menuskift med en enkelt tastcyklus
Lysstyrke	Tryk 1x M (menu)	▲ og▼ for at kontrollere	Gå ind i menuen, du bør kunne
Kontrast	Tryk 2x M (menu)	▲ og▼ for at kontrollere	gemme parametrene, når du går
Farve	Tryk 3x M (menu)	▲ og▼ for at kontrollere	ud.
Sprog	Tryk 4x M (menu)	▲ og▼ for at vælge	Vælg sprog
Hersker	Tryk på 5x M (Menu)	▲ og▼ for at vælge	ON: vis linealen. OFF: Vis ikke linealen.
Drej	Tryk 6x på M (Menu)	▲ og▼ for at vælge	Juster spejlvendingstilstanden for en enkelt kanal, gem parametre efter afslutning
Nulstil	Tryk på 7x M (Menu)	▲ og▼ for at kontrollere	Nulstil lysstyrke, kontrast, chroma til standard (20)
VCOM	Tryk på 8x M (Menu)	▲ og▼ for at kontrollere	Standard: 20

Valgmuligheder i menuen

Billedindstillinger



- 1. Tryk på MENU-knappen for at åbne menuen, og du vil se det ikon, der er valgt i grønt som standard.
- 2. Tryk på MENU-knappen igen for at bekræfte og gå til billedindstillingerne som vist til venstre.
- Tryk på + for at vælge Kamera 1 eller Kamera 2, og tryk derefter på MENU-knappen for at bekræfte.
- 4. Tryk på + igen for at åbne undermenuen nedenfor, den bliver grøn.
- 5. Trýk på MENU-knappen for at bekræfte, og tryk derefter på eller + for at justere værdien. Når værdien er justeret korrekt, skal du trykke på MENU-knappen igen for at bekræfte justeringen.
- 6. Tryk derefter på +-knappen for at gå ind i Lysstyrke eller andre undermenuer for at justere værdien. Gentag fra trin 4 til trin 5. Når alle indstillinger er udført, skal du trykke på MODE for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 7. 6th er til indstilling af spejlbillede/ikke-spejlbillede.

Indstillinger for parkeringslinje



- Tryk på MENU-knappen for at åbne menuen, tryk derefter på +-knappen for at gå til menuen Parkeringslinje, tryk på MENU-knappen for at bekræfte og åbne menuen til indstilling af parkeringslinje som vist til venstre.
- Tryk på + eller for at vælge Kamera 1 eller Kamera 2, og tryk på MENU for at bekræfte. Tryk på + for at flytte til M (meter) eller ft (fod), og tryk på MENU for at bekræfte.
- Tryk på + eller for at vælge ON, og tryk derefter på MENU-knappen for at indstille til ON/OFF.
 Tryk på + eller for at vælge, og tryk derefter på MENU for at bekræfte. Tryk derefter på + eller
 for at flytte parkeringslinjen vandret. Tryk på MENU-knappen for at bekræfte indstillingen.
- Tryk på + for at flytte til , og tryk derefter på MENU-knappen for at bekræfte valget. Tryk derefter på + eller - for at flytte parkeringslinjen lodret. Tryk på MENU-knappen for at bekræfte indstillingen.
- 5. Tryk på + for at flytte til , og tryk derefter på MENU for at bekræfte valget. Tryk derefter på + eller for at flytte parkeringslinjen vandret. Tryk på MENU-knappen for at bekræfte indstillingen.
- Tryk på + for at flytte til , og tryk derefter på MENU for at bekræfte valget. Tryk derefter på + eller - for at flytte det tal, du vil justere. Tryk på MENU for at bekræfte valget, og tryk derefter på + eller - for at øge eller mindske.
- 7. Når du er færdig med at indstille, skal du trykke på MODE for at afslutte og vende tilbage til hovedmenuen. Hvis parkeringslinjen er indstillet til ON, skal du også forbinde udløserledningen til den positive + på baglygtens strøm. Når du sætter bilen i bakgear, vil skærmen vise parkeringslinjen. I dette øjeblik vil alle knapper ikke virke. Efter bakning vil knapperne virke.

Sprogindstillinger



Tryk på MENU-knappen for at åbne menuen tryk derefter på +-knappen for at gå til menuen, og tryk derefter på MENU-knappen for at bekræfte og åbne undermenuen. Tryk på + eller - for at vælge det sprog, du foretrækker, og tryk derefter på MENU for at bekræfte. Tryk på MODE for at afslutte.

Indstillinger for baggrundsbelysning



Tryk på MENU-knappen for at åbne menuen 🔁 Backlight , tryk derefter på +-knappen for at gå til

menuen, og tryk derefter på MENU-knappen for at bekræfte og åbne undermenuen. Tryk på + eller - for at vælge det sprog, du foretrækker, og tryk derefter på MENU for at bekræfte. Tryk på MODE for at afslutte.

Systemindstillinger



- 1. Tryk på MENU-knappen for at åbne menuen, tryk derefter på +-knappen for at gå til menuen, og tryk derefter på MENU-knappen igen for at bekræfte.
- Tryk på + for at flytte til, og tryk derefter på MENU for at bekræfte for at indstille udløserforsinkelsestiden. Tryk derefter på + eller - for at vælge eller for at indstille tiden for kamera 1 eller kamera 2. Tryk derefter på MENU for at bekræfte, tryk på + eller - at øge eller for at øge eller mindske tallet. Når indstillingen er færdig, skal du trykke på MODE for at afslutte.
- 3. Tryk + for at flytte til og tryk på MENU for at bekræfte. for at indstille den automatiske scanning/cykling mellem kamera 1 og kamera 2. Tryk derefter på + eller for at vælge eller for at indstille tiden for kamera 1 eller kamera 2, og tryk derefter på MENU for at bekræfte, tryk på + eller for at øge eller mindske tallet. Når indstillingen er færdig, skal du trykke på MODE for at afslutte. Hvis du vil starte den automatiske scanning/cykling, skal du forlade alle menuerne og trykke på MENU-knappen i ca. 5 sekunder, så starter den automatiske scanning mellem 2 kameraer. mellem 2 kameraer. Tryk på MODE for at annullere.
- 4. Tryk på + for at flytte til . Tryk derefter på MENU for at rotere billedet. Når indstillingen er færdig, skal du trykke på MODE for at afslutte.
- 5. Tryk på + for at flytte til nulstilling af alle.

Betjening med fjernbetjening



- 1. Video Select Skifter mellem alle kameraer, der er tilsluttet skærmen.
- 2. Ned-tast Justerer lydstyrke, lysstyrke, kontrast, sprog, rotation osv.
- 3. Tilstandsvalg Vælg lysstyrketilstand
- 4. Tænd/sluk
- 5. Øg-knap Justerer lydstyrke, lysstyrke, kontrast, sprog, rotation osv.
- 6. Menu Adgang til lysstyrke, kontrast, sprog, rotation osv.

Udskiftning af fjernbetjeningens batterier



Pull out

Push

Bemærk!
 Ret fjernbetjeningen mod det infrarøde vindue på skærmen for at betjene den. 2. Skil aldrig fjernbetjeningen ad, tab den eller gør den våd. 3. Tryk hårdt på kontrolknapperne. Lad der gå 2 sekunder, før billedet skifter.

Grundlæggende betjening



Sort: Jord

Rød: ACC (strøm fra bilnøgle) DC 12~24V Grøn: Trigger Cam 1 - Baklysstrøm positiv DC12~24V. Hvid: Trigger Cam 2 - Baklysstrøm positiv DC12~24V.

Fejlfinding

De symptomer, der beskrives nedenfor, er ikke nødvendigvis tegn på en fejl i displayet. Tjek venligst følgende punkter, før du anmoder om service.

Symptom	Mulige årsager/løsning	
Intet billede. Ingen lyd	Forkert tilslutning af biladapteren. Brug af en uautoriseret strømforsyning.	
	Strømafbryderen er i OFF-position.	
Intet billede	Kontrollér, at låsekablet er korrekt tilsluttet.	
Ingen lyd	Kontroller, at låsekablet er tilsluttet korrekt, eller at lydstyrken er indstillet for lavt.	
Mørkt billede	Kontrollér, at lysstyrke og kontrast er indstillet korrekt; kontrollér, at	
	omgivelsestemperaturen ikke er for lav.	
Ingen farve	Juster farveindstillingerne.	
På hovedet eller til siden	Brug fjernbetjeningen/MENU-ROTATION-knappen til at indstille den korrekte	
Inverteret billede	retning.	
Ingen omvendt funktion (f.eks.	Tjek for løse ledninger (sort/rød/grøn).	
billede)		

SVENSKA

Försiktighetsåtgärder, lagring och förvaring

- 1. Utsätt inte bildskärmen för överdriven värme eller kyla. Förvaringstemperaturen för denna produkt är -30 ~+75°C och driftstemperaturen är -20 ~+60°C . Luftfuktigheten är Rh90%.
- 2. Enheten får inte punkteras, repas eller rengöras med slipande rengöringsmedel.
- 3. Placera inte kablarna så att de kan klämmas eller trampas på.
- 4. Låt det finnas minst 2" utrymme mellan bildskärmen och väggar, skåp eller andra föremål för att möjliggöra tillräcklig luftcirkulation runt enheten.
- 5. Monitorn är inte vattentät.

Försiktighetsåtgärder, Försiktighetsåtgärder vid drift

- 1. Enheten kan drivas av ett 12 eller 24 volts bilbatteri eller fordonets elsystem.
- 2. Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och att de har rätt polaritet. Felaktiga anslutningar kan skada monitorn. Koppla bort strömkablarna när de inte används.

Varning!
Högspänning finns i monitorn. Öppningen av fodralet bör göras av fackmän. Titta inte på videon medan du kör, såvida du inte övervakar backkamerans display.

Särskilt meddelande!

Ibland kan LCD-skärmen visa några ljusa eller mörka fläckar. Detta är ett mycket vanligt fenomen inom displaytekniken med aktiv matris och behöver inte nödvändigtvis innebära en defekt eller ett funktionsfel. Försök aldrig att reparera enheten själv. Om ett problem uppstår ska du omedelbart stänga av bildskärmen och kontakta vårt företag eller en auktoriserad återförsäljare. Monitorn är en komplex utrustning. All demontering eller modifiering kan orsaka skador och göra garantin ogiltig.

Underhåll

- 1. Koppla bort alla kablar från monitorn före rengöring.
- 2. Använd ett milt hushållsrengöringsmedel och torka av enheten med en fuktig, mjuk trasa. Använd aldrig starka lösningsmedel som thinner eller bensen, eftersom de kan skada enhetens yta.



Denna symbol är avsedd att varna användaren för förekomsten av oisolerad "farlig spänning" i produktens hölje som kan vara tillräckligt hög för att utgöra en risk för elektriska stötar för personer.



Denna symbol är avsedd att göra användaren uppmärksam på att det finns viktiga anvisningar för drift och underhåll (service) i den dokumentation som medföljer apparaten.

Denna symbol är avsedd att göra användaren uppmärksam på behovet av att kassera elektrisk och elektronisk utrustning.



FÖRSIKTIGHET

Observera att alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts i denna bruksanvisning kan göra garantin ogiltig och kräva kostsamma reparationer.

Försäkran om överensstämmelse

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underkastad följande två villkor: 1. Denna enhet får inte orsaka skadlig störning.

2. Denna enhet måste acceptera alla störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka underdimensionerad drift.

Produktfunktioner

- 1. TFT LCD-skärm med bred betraktningsvinkel och hög upplösning.
- 2. Bilden kan justeras för horisontell, vertikal, spegelvänd och normal visning.
- 3. Val av 12 språk för användarmanövrering.
- 4. Spegel och Normal-omkopplare tillgängliga.
- 5. Fjärrkontroll med full funktion.
- 6. Flera videoformat tillgängliga: AUTO
- 7. Upp till 2 AV-ingångar. Växlar automatiskt till bakre kameravyn.
- 8. Strömförsörjning: 12~24V.
- 9. Inbyggd högtalare.

Tekniska specifikationer

Övervaka 7" färgskärm. Ljudutgång: ≤8,64 W Strömförsörjning: 12~24V Videoingångar: 2-CH-ingångar Typ: 16:9 bredbildsskärm Digital skärmupplösning: 1024*600 Färgsystem: AUTO Bakre guide: Ja MIRROR/NORMAL-omkopplare: Ja Omvänd avtryckare: Automatisk

Beskrivningar av tangenter/kontroller

KAMERA

TV-system: NTSC/PAL Effektiva pixlar: 1920(H)*1080(V) Synkronisera. System: Internt IR LED Antal: 18 ST Skanningssystem: Interlace Lins: 2,8 mm Linsvinkel: H: 106° V: 55° D: 120° Drifttemperatur: -20°C - 70°C , RH 95% MAX Förvaringstemperatur: -30°C - 80°C , RH 95% MAX



FUNKTION	KNAPP	JUSTERING	FUNKTION
PÅ/AV	Ģ		
Val av video	V1/V2	Cam 1 / Cam 2	Omkoppling av kanaler
Meny	М	Meny	Menyväxling med cykel med en knapptryckning
Ljusstyrka	Tryck 1x M (Meny)	▲ och▼ för att kontrollera	
Kontrast	Tryck 2x M (Meny)	▲ och▼ för att kontrollera	Ga in i menyn, du ska kunna justera (0-40, standard 20) och spara parametrarna när du går ut.
Färg	Tryck på 3x M (Meny)	▲ och▼ för att kontrollera	
Språk	Tryck på 4x M (Meny)	▲ och▼ för att välja	Välj språk
Linjal	Tryck på 5x M (Meny)	▲ och▼ för att välja	ON: visa linjalen. OFF: linjalen visas inte.
Rotera	Tryck 6x M (Meny)	▲ och▼ för att välja	Justera spegelvändningsläget för en enda kanal, spara parametrar efter avslutning
Återställning	Tryck på 7x M (Meny)	▲ och▼ för att kontrollera	Återställ ljusstyrka, kontrast, färg till standard (20)

VCOM	Tryck på 8x M (Meny)	▲ och▼ för att kontrollera	Standard: 20

Menyalternativ Bildinställningar



- 1. Tryck på MENU-knappen för att öppna menyn, så ser du ikonen som är grönmarkerad som standard.
- 2. Tryck på MENU-knappen igen för att bekräfta och gå till bildinställningen som visas till vänster.
- Tryck på + för att välja Kamera 1 eller Kamera 2 och tryck sedan på MENU-knappen för att bekräfta.
- 4. Tryck på + igen för att öppna undermenyn nedan, den blir grön.
- 5. Trýck på MENU-knappen för att bekräfta och tryck sedan på eller + för att justera värdet. När värdet är väl justerat trycker du på MENU-knappen igen för att bekräfta justeringen.
- Tryck sedan på + för att gå till Brightness eller andra undermenyer för att justera värdet. Upprepa från steg 4 till steg 5. När alla inställningar är klara trycker du på MODE för att återgå till huvudmenyn.
- 7. 6th är ^{ett} alternativ för att ställa in spegelbild/icke-spegelbild.

Inställningar för parkeringslinje



- Tryck på MENU-knappen för att öppna menyn, tryck sedan på +-knappen för att flytta till menyn Parking Line, tryck på MENU-knappen för att bekräfta och öppna inställningsmenyn för Parking Line enligt bilden till vänster.
- 2. Välj Kamera 1 eller Kamera 2 med + eller och tryck sedan på MENU för att bekräfta. Tryck på + för att flytta till M(meter) eller ft(fot) och tryck sedan på MENU för att bekräfta.
- Välj ON med + eller och tryck sedan på MENU-knappen för att ange ON/OFF. Välj med + eller - och tryck sedan på MENU för att bekräfta. Tryck sedan på + eller - för att flytta parkeringslinjen horisontellt. Tryck på MENU-knappen för att bekräfta inställningen.
- Tryck på + för att flytta till, tryck sedan på MENU-knappen för att bekräfta valet. Tryck sedan på + eller - för att flytta parkeringslinjen vertikalt. Tryck på MENU-knappen för att bekräfta inställningen.
- 5. Tryck på + för att flytta till , tryck sedan på MENU för att bekräfta valet. Tryck sedan på + eller för att flytta parkeringslinjen horisontellt. Tryck på MENU-knappen för att bekräfta inställningen.
- 6. Tryck på + för att flytta till, tryck sedan på MENU för att bekräfta valet. Tryck sedan på + eller för att flytta den siffra du vill justera. Tryck på MENU för att bekräfta valet och tryck sedan på + eller för att öka eller minska.
- 7. När inställningen är klar trycker du på MODE för att avsluta och återgå till huvudmenyn. Om parkeringslinjen är inställd på ON ska du också ansluta utlösarkabeln till bakljusets positiva +. När du lägger i backen kommer parkeringslinjen att visas på monitorn. I detta ögonblick fungerar inte alla knappar. Efter backning kommer knapparna att fungera.

Språkinställningar



Tryck på knappen MENU för att öppna menyn Hanguage, tryck sedan på knappen + för att flytta till menyn och tryck sedan på knappen MENU för att bekräfta och öppna undermenyn. Välj önskat språk med + eller - och tryck sedan på MENU för att bekräfta. Tryck på MODE för att avsluta.

Inställningar för bakgrundsbelysning



Tryck på knappen MENU för att öppna menyn menyn och tryck sedan på knappen MENU för att bekräfta och öppna undermenyn. Välj önskat språk med + eller - och tryck sedan på MENU för att bekräfta. Tryck på MODE för att avsluta.

Systeminställningar



- 1. Tryck på MENU-knappen för att öppna menyn, tryck sedan på +-knappen för att flytta till menyn och tryck sedan på MENU-knappen igen för att bekräfta.
- 2. Tryck på + för att flytta till, tryck sedan på MENU för att bekräfta för att ställa in utlösarens fördröjningstid. Tryck sedan på + eller för att välja eller för att ställa in tiden för kamera 1 eller kamera 2. Tryck sedan på MENU för att bekräfta, tryck på + eller att öka eller för att öka eller minska antalet. När inställningen är klar trycker du på MODE för att avsluta.
- 3. Tryck på + för att flytta till och tryck på MENU för att bekräfta. knappen för att bekräfta för att ställa in automatisk skanning/cykling mellan kamera 1 och kamera 2. Tryck sedan på + eller för att välja eller för att ställa in tiden för kamera 1 eller kamera 2, tryck sedan på MENU för att bekräfta, tryck på + eller för att öka eller minska siffran. När inställningen är klar trycker du på MODE för att avsluta. Om du vill starta den automatiska skanningen/cyklingen, lämna alla menyer och tryck på MENU-knappen i ca 5 sekunder, så startar den automatiska skanningen mellan 2 kameror. mellan 2 kameror. Tryck på MODE för att avbryta.
- 4. Tryck på + för att flytta till . Tryck sedan på MENU för att rotera bilden. När inställningen är klar trycker du på MODE för att avsluta.
- 5. Tryck på + för att flytta till återställning av alla.

Användning av fjärrkontroll



- 1. Video Select Växlar mellan alla kameror som är anslutna till monitorn.
- 2. Nedåtknapp Justerar volym, ljusstyrka, kontrast, språk, rotation etc.
- 3. Lägesval Välj ljusstyrkeläge
- 4. Ström på/av
- 5. Höjningsknapp Justerar volym, ljusstyrka, kontrast, språk, rotation etc.
- 6. Meny Tillgång till ljusstyrka, kontrast, språk, rotation etc.

Byte av fjärrkontrollens batterier



Pull out

Push

<u>M</u> eddelande!
1. För att använda fjärrkontrollen, rikta den mot det infraröda fönstret på bildskärmen.
2. Ta aldrig isär fjärrkontrollen, tappa den eller blöt den.
3. Tryck hårt på kontrollknapparna. Vänta 2 sekunder innan bilden ändras.

Grundläggande drift



Svart: Jord

Röd: ACC (strömförsörjning från bilnyckel) DC 12~24V Grön: Trigger Cam 1 - Omvänd ljusström positiv DC12~24V. Vit: Trigger Cam 2 - Bakljusström positiv DC12~24V.

Felsökning

De symptom som beskrivs nedan behöver inte betyda att det är fel på displayen. Kontrollera följande punkter innan du begär service.

Symptom	Möjliga orsaker/lösning	
Ingen bild. Inget ljud	Felaktig anslutning av biladaptern. Användning av obehörig strömförsörjning.	
	Strömbrytaren är i läge OFF.	
Ingen bild	Kontrollera att låsvajern är korrekt ansluten.	
Inget ljud	Kontrollera att låskabeln är korrekt ansluten eller att volymen är för lågt inställd.	
Mörk bild	Kontrollera att ljusstyrkan och kontrasten är korrekt inställda och att	
	omgivningstemperaturen inte är för låg.	
Ingen färg	Justera färginställningarna.	
Upp och ner eller i sidled	Använd fjärrkontrollen/MENU-ROTATION-knappen för att ställa in rätt orientering.	
Inverterad bild		
Ingen omvänd funktion (t.ex.	Kontrollera om det finns lösa kablar (svart/röd/grön).	
bild)		

NORSK

Forholdsregler, oppbevaring og oppbevaring

- 1. Ikke utsett monitoren for sterk varme eller kulde. Oppbevaringstemperaturen for dette produktet er -30 ~+75°C og driftstemperaturen er -20 ~+60°C . Luftfuktigheten er Rh90 %.
- 2. Ikke punkter, rip eller bruk slipende rengjøringsmidler på denne enheten.
- 3. Ikke plasser kablene slik at de kan komme i klem eller bli tråkket på.
- 4. Sørg for at det er minst 2" klaring mellom skjermen og vegger, skap eller andre gjenstander, slik at det er tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt enheten.
- 5. Monitoren er ikke vanntett.

Forholdsregler, Forholdsregler ved bruk

- 1. Enheten kan drives av et 12- eller 24-volts bilbatteri eller bilens elektriske system.
- 2. Kontroller at alle kablene er riktig tilkoblet, og at polariteten er korrekt. Feil tilkoblinger kan skade monitoren. Koble fra strømkablene når de ikke er i bruk.

Advarsel!
Det er høyspenning inne i skjermen. Åpning av kabinettet bør utføres av fagfolk. Ikke se på videoen mens du kjører, med mindre du overvåker ryggekameraets display.

Spesiell beskjed!

Av og til kan LCD-skjermen vise noen lyse eller mørke flekker. Dette er et svært vanlig fenomen i aktiv matriseskjermteknologi, og er ikke nødvendigvis tegn på en defekt eller funksjonsfeil. Forsøk aldri å reparere denne enheten selv. Hvis det oppstår et problem, må du slå av skjermen umiddelbart og kontakte vårt firma eller en autorisert forhandler. Monitoren er et komplekst stykke utstyr. Enhver demontering eller modifisering kan forårsake skade og gjøre garantien ugyldig.

Vedlikehold

- 1. Koble alle kabler fra monitoren før rengjøring.
- 2. Bruk et mildt rengjøringsmiddel og tørk av enheten med en fuktig, myk klut. Bruk aldri sterke løsemidler som tynner eller benzen, da dette kan skade apparatets overflate.



Dette symbolet er ment å varsle brukeren om tilstedeværelsen av uisolert "farlig spenning" i produktets kapsling som kan være tilstrekkelig stor til å utgjøre en risiko for elektrisk støt for personer.



Dette symbolet er ment å gjøre brukeren oppmerksom på at det finnes viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i dokumentasjonen som følger med apparatet.

Dette symbolet er ment å gjøre brukeren oppmerksom på behovet for å kaste elektrisk og elektronisk utstyr.



FORSIKTIG

Vær oppmerksom på at endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent i denne bruksanvisningen, kan gjøre garantien ugyldig og kreve kostbare reparasjoner.

Erklæring om samsvar

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser:

- 1. Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
- 2. Denne enheten må akseptere alle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan føre til underdimensjonert drift.

Produktfunksjoner

- 1. TFT LCD-skjerm med bred visningsvinkel og høy oppløsning.
- 2. Bildet kan justeres for horisontal, vertikal, speilvendt og normal visning.
- 3. Du kan velge mellom 12 språk for brukerbetjening.
- 4. Speil- og normalbryter tilgjengelig.
- 5. Fjernkontroll med full funksjonalitet.
- 6. Flere videoformater tilgjengelige: AUTO
- 7. Opp til 2 AV-innganger. Bytter automatisk til bakre kameravisning.
- 8. Strømforsyning: 12~24V.
- 9. Innebygd høyttaler.

Tekniske spesifikasjoner

Overvåke 7" fargeskjerm. Lydutgang: ≤8,64 W Strømforsyning: 12~24V Videoinnganger: 2-CH-innganger Type: 16:9 bredskjerm Digital skjermoppløsning: 1024*600 Fargesystem: AUTO Bakre guide: Ja Bryter for MIRROR/NORMAL: Ja Omvendt utløser: Automatisk

Beskrivelser av taster/kontroller

KAMERA

TV-system: NTSC/PAL Effektive piksler: 1920(H)*1080(V) Synkroniser. System: Internt IR LED Qty: 18 STK. Skanningssystem: Interlace Objektiv: 2,8 mm Objektivvinkel: H:106° V:55° D:120° Driftstemperatur: -20°C - 70°C , RH 95 % MAX Lagringstemperatur: -30°C - 80°C , RH 95 % MAX



FUNKSJON	KNAPP	JUSTERING	FUNKSJON
PÅ/AV	<u>ዓ</u>		
Valg av video	V1/V2	Cam 1 / Cam 2	Kanalbytte
Meny	Μ	Meny	Menybytte med én tastsyklus
Lysstyrke	Trykk 1x M (Meny)	▲ og▼ for å kontrollere	Gå inn i menyen, du skal kunne justere (0-40, standard 20) og lagre parametrene når du går ut.
Kontrast	Trykk 2x M (Meny)	▲ og▼ for å kontrollere	
Farge	Trykk 3x M (Meny)	▲ og▼ for å kontrollere	
Språk	Trykk 4x M (Meny)	▲ og▼ for å velge	Velg språk
Hersker	Trykk 5x M (Meny)	▲ og▼ for å velge	ON: viser linjalen. OFF: ikke vis linjalen.
Roter	Trykk 6x M (Meny)	▲ og▼ for å velge	Juster speilvendingsmodus for en enkelt kanal, lagre parametere etter at du har avsluttet
Tilbakestill	Trykk 7x M (Meny)	▲ og▼ for å kontrollere	Tilbakestill lysstyrke, kontrast, farge, til standard (20)
VCOM	Trykk 8x M (Meny)	▲ og▼ for å kontrollere	Standard: 20

Menyalternativer Bildeinnstillinger



- 1. Trykk på MENU-knappen for å åpne menyen, og du vil se ikonet som er valgt i grønt som standard.
- 2. Trykk på MENU-knappen igjen for å bekrefte for å gå til bildeinnstillingene som vist til venstre.
- Trykk på + for å velge Kamera 1 eller Kamera 2, og trykk deretter på MENU-knappen for å bekrefte.
- 4. Trykk på + igjen for å gå til undermenyen nedenfor, og den blir grønn.
- 5. Trykk på MENU-knappen for å bekrefte, og trykk deretter på eller + for å justere verdien. Etter at verdien er godt justert, trykker du på MENU-knappen igjen for å bekrefte justeringen.
- Trykk deretter på +-knappen for å gå inn i Lysstyrke eller andre undermenyer for å justere verdien. Gjenta fra trinn 4 til trinn 5. Når alle innstillingene er gjort, trykker du på MODE for å gå tilbake til hovedmenyen.
- 7. 6th er ^{et} alternativ for innstilling av speil/ikke-speilbilde.

Innstillinger for parkeringslinje



- Trykk på MENU-knappen for å gå til menyen, trykk deretter på +-knappen for å gå til Parking Line-menyen, trykk på MENU-knappen for å bekrefte og gå til Parking Line-innstillingsmenyen som vist til venstre.
- 2. Trykk på + eller for å velge Kamera 1 eller Kamera 2, og trykk på MENU for å bekrefte. Trykk på + for å gå til M (meter) eller ft (fot), og trykk på MENU for å bekrefte.
- Trykk på + eller for å velge ON (PÅ), og trykk deretter på MENU-knappen for å angi ON/OFF (PÅ/AV). Trykk på + eller - for å velge, og trykk deretter på MENU for å bekrefte. Trykk deretter på + eller - for å flytte parkeringslinjen horisontalt. Trykk på MENU-knappen for å bekrefte innstillingen.
- Trykk på + for å flytte til , og trykk deretter på MENU-knappen for å bekrefte valget. Trykk deretter på + eller - for å flytte parkeringslinjen vertikalt. Trykk på MENU-knappen for å bekrefte innstillingen.
- 5. Trykk på + for å flytte til , og trykk deretter på MENU for å bekrefte valget. Trykk deretter på + eller for å flytte parkeringslinjen horisontalt. Trykk på MENU-knappen for å bekrefte innstillingen.
- Trykk på + for å flytte til , og trykk deretter på MENU for å bekrefte valget. Trykk deretter på + eller - for å flytte tallet du ønsker å justere. Trykk på MENU for å bekrefte valget, og trykk deretter på + eller - for å øke eller redusere.
- 7. Når innstillingen er fullført, trykker du på MODE for å gå ut og tilbake til hovedmenyen. Hvis parkeringslinjen er satt til ON, må du også koble utløserkabelen til den positive + på baklyset. Når du setter bilen i revers, vil skjermen vise parkeringslinjen. I dette øyeblikket vil ikke alle knappene fungere. Etter at du har reversert, vil knappene fungere.

Språkinnstillinger



Trykk på MENU-knappen for å gå til menyen Hanguage, trykk deretter på +-knappen for å gå til menyen, og trykk deretter på MENU-knappen for å bekrefte og gå til undermenyen. Trykk på + eller - for å velge ønsket språk, og trykk deretter på MENU for å bekrefte. Trykk på MODE for å avslutte.

Innstillinger for bakgrunnsbelysning



Trykk på MENU-knappen for å gå til menyen menyen, og trykk deretter på MENU-knappen for å bekrefte og gå til undermenyen. Trykk på + eller - for å velge ønsket språk, og trykk deretter på MENU for å bekrefte. Trykk på MODE for å avslutte.

Systeminnstillinger



- 1. Trykk på MENU-knappen for å åpne menyen, trykk deretter på +-knappen for å gå til menyen, og trykk deretter på MENU-knappen igjen for å bekrefte.
- Trykk + for å gå til, og trykk deretter MENU for å bekrefte for å stille inn utløserforsinkelsestiden. Trykk deretter på + eller - for å velge eller for å stille inn tiden for kamera 1 eller kamera 2. Trykk deretter på MENU for å bekrefte, trykk på + eller - å øke eller for å øke eller redusere tallet. Når innstillingen er fullført, trykker du på MODE for å avslutte.
- 3. Trykk + for å gå til og trykk på MENU for å bekrefte. for å bekrefte for å stille inn automatisk skanning/sykling mellom kamera 1 og kamera 2. Trykk deretter på + eller for å velge eller for å stille inn tiden for kamera 1 eller kamera 2, trykk deretter på MENU for å bekrefte, og trykk på + eller for å øke eller redusere tallet. Når innstillingen er fullført, trykker du på MODE for å avslutte. Hvis du vil starte automatisk skanning/sykling, forlater du alle menyene og trykker på MENU-knappen i ca. 5 sekunder, så starter automatisk skanning mellom 2 kameraer. mellom 2 kameraer. Trykk MODE for å avbryte.
- 4. Trykk på + for å gå til . Trykk deretter på MENU for å rotere bildet. Når innstillingen er fullført, trykker du på MODE for å avslutte.
- 5. Trykk på + for å flytte for å tilbakestille alle.

Betjening med fjernkontroll



- Video Select Bytter mellom alle kameraene som er 1. koblet til monitoren.
- 2. Ned-tast - Justerer volum, lysstyrke, kontrast, språk,

- Ned-tast Justerer volum, lysstyrke, kontrast, sprak, rotasjon osv.
 Mode select Velg modus for lysstyrke
 Strøm på/av
 Økningsknapp Justerer volum, lysstyrke, kontrast, språk, rotasjon osv.
 Meny tilgang til lysstyrke, kontrast, språk, rotasjon
- osv.

Bytte batterier på fjernkontrollen



Pull out

Push

Legg merke til det!
 For å betjene den, peker du fjernkontrollen mot det infrarøde vinduet på skjermen. 2. Fjernkontrollen må aldri demonteres, slippes i bakken eller bli våt. 3. Trykk kontrollknappene godt inn. Det tar 2 sekunder før bildet endres.

Grunnleggende drift



Svart: Jord

Rød: ACC (strøm fra bilnøkkel) DC 12~24V

Grønn: Trigger Cam 1 - Reverse light power positive DC12~24V. Hvit: Trigger Cam 2 - Reverseringslysstrøm positiv DC12~24V.

Feilsøking

Symptomene som er beskrevet nedenfor, indikerer ikke nødvendigvis en feil i displayet. Vennligst sjekk følgende punkter før du ber om service.

Symptom	Mulige årsaker/løsninger
Ikke noe bilde. Ingen lyd	Feil tilkobling av biladapteren. Bruk av en uautorisert strømforsyning. Strømbryteren
	står i AV-stilling.
Ikke noe bilde	Kontroller at låsekabelen er riktig tilkoblet.
Ingen lyd	Kontroller at låsekabelen er riktig tilkoblet, eller at volumet er stilt inn for lavt.
Mørkt bilde	Kontroller at lysstyrken og kontrasten er riktig innstilt, og at omgivelsestemperaturen
	ikke er for lav.
Ingen farge	Juster fargeinnstillingene.
Opp ned eller sidelengs	Bruk fjernkontrollen/MENU-ROTASJON-knappen for å stille inn riktig retning.
Invertert bilde	
Ingen reverseringsfunksjon	Se etter løse ledninger (svart/rød/grønn).
(f.eks. bilde)	

mestic

OCS Recreatie Groothandel B.V. Amarilstraat 40, 7554 TV Hengelo The Netherlands Mestic.nl